





Bedienungsanleitung

PVCHECKs-PRO

IN	HALT		
1.	SIC	HERHEITSVORKEHRUNGEN UND -VERFAHREN	.3
	1.1.	Vorbereitende Instruktionen	3
	12	Während des Gebrauchs	4
	13	Nach dem Gebrauch	4
	1.0.	Definition DER MESSKATEGORIE (Überspannungskategorie)	4
S	··· · ·		5
Ζ.			.5
	2.1.		5
~	2.2.		. 5
3.	VOF	REREITUNG ZUM GEBRAUCH	.6
	3.1.	Vorbereitende Prüfung	. 6
	3.2.	Versorgung des Messgeräts	6
	3.3.	Lagerung	6
4.	NON	MENKLATUR	.7
	4.1.	Beschreibung des Geräts	7
	42	Bedientastenbeschreibung	8
	4.3	Bearüßungsbildschirm	8
5		IDTMENI'I	a
5.		SET Carëtaainatallungan	.9
	0.1. E 1 1	SET - Geraleeinstellungen	. 9
	5.1.1	Datum und Ubrzoit	. 9 10
	513	Allgemein Einstellung	10
	511	Einstrahlung	10
	515	Info	10
	516	Δnwender	11
6			12
0.		DMM Funktion Multimator	12
	0.1.	UNIM – FURKION MUIUMELEI	12
	0.Z.	DREM – Remote Einneit	13
	6.3.	RPE – Durchgangsmessung an PV Modulen/Strings/Feldern	16
	6.3.1	. Kalibration der Messleitungen	16
	0.3.2	. Durchgangstest in Standard (STD) Modus	18
	0.3.3	. Durchgangstest in Timer (TMR) Modus	20
	0.3.4	. Anomalien	22
	6.4.	$M\Omega = Isolationswiderstands an PV-Modulen, Strings, Feidern$	23
	6.4.1	Isolationsmessung – Betriebsmodus DUAL	23
	0.4.2	. Isolationsmessung – Betriebsmodus TMR	25
	0.4.3	CEL Lakeliantian airea laalatianafahlara im String	27
	0.5.	GFL – Lokalisation eines isolationsieniers im String	5U
	0.0.	DB – Moduldatenbank	34
	6.6.1	. Definition eines neuen PV-Moduls.	34
	0.0.2	. Datenbark-Kenndaten Lässburg eines PV-Woduls	30
	0.0.3	VCK Measurgen on DV Medulen und Stringe	30
	0.7.)/
	6.7.1	. Einfunrung	31
	0.7.Z	Durchlunnung von IVCK Tests onne Fernstation	30 40
	0.7.3		4Z 40
	0.7.4		49
7	U.O.		52
1.	ABS		23
	/.1.	Speicherung von Messwerten	53
	7.2.	Autrut und Löschung von gespeicherten Daten	54
8.	VER	BINDUNG DES GERATS MIT DEM PC	55
9.	WAF	RTUNG UND PFLEGE	56
	9.1.	Allgemeine Informationen	56
	9.2.	BatteriwewEchsel	56
	9.3	Reinigung des Geräts	56
	94	Lebensende	56
	.		

-WHT°

10. TEC	CHNISCHE DATEN	
10.1.	Technische Daten der Funktion IVCK	
10.2.	Allgemeine Eigenschaften	
10.3.	Klimabedingungen für den Gebrauch	59
10.4.	Zubehör	
11. ANI	HANG – THEORETISCHE INFORMATIONEN	60
11.1.	Messung des Polarisationsindex (PI)	
11.2.	Dielektrisches Absorptionsverhältnis (DAR)	
12. SEF	RVICE	61
12.1.	Garantiebedingungen	
12.2.	Service	61

1. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND -VERFAHREN

Dieses Gerät entspricht der Sicherheitsnorm IEC/EN61010-1 für elektronische Messgeräte. Achten Sie bei Messungen auf folgende Anweisungen und lesen Sie mit äußerster Sorgfalt alle Notizen, denen folgendes Symbol \triangle vorangestellt ist.

- Messen Sie keine Spannungen oder Ströme in feuchter oder nasser Umgebung.
- Benutzen Sie das Messgerät nicht in Umgebungen mit explosivem oder brennbarem Gas oder Material, Dampf oder Staub.
- Berühren Sie den zu messenden Stromkreis nicht, wenn Sie keine Messung durchführen.
- Berühren Sie keine offen liegenden leitfähigen Metallteile wie ungenutzte Messleitungen, usw.
- Benutzen Sie das Messgerät nicht, wenn es sich in einem schlechten Zustand befindet, z.B. wenn Sie eine Deformierung, Bruch, keine Anzeige, usw. feststellen.
- Seien Sie vorsichtig bei Messungen von Spannung über 25V in ordentlichen Umgebungen und 50V in außerordentlichen Umgebungen, da ein Risiko eines elektrischen Schocks besteht.

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Gerät benutzt:

Achtung: Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung. Falscher Gebrauch kann zur Beschädigung des Messgeräts oder seiner Bestandteile führen.



Gefahr Hochspannung: Risiko eines elektrischen Schlages.



Doppelte Isolation

- Gleichspannung oder -strom (DC)
- AC-Spannung
 - Erdung

1.1. VORBEREITENDE INSTRUKTIONEN

- Das Gerät wurde für den Einsatz <u>unter den in § 10.3 angegebenen</u> <u>Umgebungsbedingungen entwickelt</u>. Das Vorhandensein erheblich unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Sicherheit des Geräts und des Bedieners gefährden. Warten Sie auf jeden Fall vor der Verwendung, bis die Bedingungen im Inneren des Geräts mit den Bedingungen der Umgebung, in der es betrieben wird, vergleichbar sind
- Das Gerät kann zur Messung von **SPANNUNG** und **STROM** in CAT III 1500VDC, CAT III 1000VAC mit maximaler Spannung 1500VDC und 1000VAC zwischen den Eingängen benutzt werden. Messen Sie keine Stromkreise, die die in den § 10.1 spezifizierten Grenzen überschreiten.
- Halten Sie die üblichen Sicherheitsbestimmungen ein, die zum Schutz des Bedieners vor gefährlichen Strömen und des Geräts vor einer falschen Bedienung vorgesehen sind.
- Nur das mitgelieferte Zubehör garantiert Übereinstimmung mit dem Sicherheitsstandard. Sie müssen in einem guten Zustand sein und, falls nötig, durch dasselbe Modell ersetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
- Bevor Sie die Messleitungen mit dem zu messenden Stromkreis verbinden, sollten Sie überprüfen, ob die gewünschte Funktion ausgewählt worden ist.

1.2. WÄHREND DES GEBRAUCHS

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Empfehlungen und Anweisungen sorgfältig durchzulesen:

WARNUNG

- Das Nichtbefolgen der Warnungen und/oder der Gebrauchsanweisungen kann das Messgerät und/oder seine Bestandteile beschädigen und eine Gefahr für den Anwender darstellen.
- Das Symbol " Tzeigt den vollen Batterieladezustand der internen Batterien an. Wenn der Batterieladezustand aufs Minimum sinkt, erscheint das Symbol " , auf dem Display. In diesem Fall unterbrechen Sie die Prüfungen und ersetzen Sie die Batterien, wie im § 9.2 beschrieben
 - Das Gerät ist in der Lage, die gespeicherten Daten auch ohne Batterien zu halten.

1.3. NACH DEM GEBRAUCH

Nach Abschluss der Messungen bitte das Messgerät ausschalten, indem Sie die Taste **ON/OFF** einige Sekunden lang gedrückt halten. Wenn das Gerät für eine lange Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie und befolgen Sie die Anweisungen im § 3.3.

1.4. DEFINITION DER MESSKATEGORIE (ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE)

Die Norm "IEC/EN61010-1: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1: Allgemeine Erfordernisse", definiert die Bedeutung der Messkategorie, gewöhnlich auch Überspannungskategorie genannt. Unter § 6.7.4: Zu messende Stromkreise, steht:

Schaltkreise sind in die folgenden Messkategorien verteilt:

- **Messkategorie** IV steht für Messungen, die an der Einspeisung einer Niederspannungsinstallation vorgenommen werden. Beispiele hierfür sind elektrische Messgeräte und Messungen an primären Schutzeinrichtungen gegen Überstrom.
- **Messkategorie III** steht für Messungen, die an Gebäudeinstallationen durchgeführt werden. Beispiele sind Messungen an Verteilern, Unterbrecherschaltern, Verkabelungen

einschließlich Leitungen, Stromschienen, Anschlusskästen, Schaltern, Steckdosen in festen Installationen und Geräte für den industriellen Einsatz sowie einige andere Geräte wie z.B. stationäre Motoren mit permanentem Anschluss an feste Installationen.

- Messkategorie II steht für Messungen an Stromkreisen, die direkt an Niederspannungsinstallationen angeschlossen sind. Beispiele sind Messungen an Haushaltsgeräten, tragbaren Werkzeugen und ähnlichen Geräten.
- **Messkategorie I** steht für Messungen, die an Stromkreisen durchgeführt werden, die nicht direkt an das HAUPTNETZ angeschlossen sind.

Beispiele hierfür sind Messungen an Stromkreisen, die nicht vom HAUPTNETZ abzweigen bzw. speziell (intern) abgesicherte, vom HAUPTNETZ abzweigende Stromkreise. Im zweiten Fall sind die Transienten-Belastungen variabel; aus diesem Grund erfordert die Norm, dass die Transientenfestigkeit des Geräts dem Benutzer bekannt sein muss.

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

2.1. EINFÜHRUNG

Das Messgerät ist dazu vorgesehen, die Leerlaufspannung Uo bis 1500V DC und den Kurzschlussstrom Isc an PV-Modulen und PV-Strings durchzuführen, gemäß Standard IEC/EN62446-1.

2.2. MESSGERÄT-EIGENSCHAFTEN

Das Messgerät eignet sich für:

-Durchgangstest der Schutzleiter (LOWΩ)

- Test mit einem Pürfstrom > 200mA gemäß den Richtlinien IEC/EN62446-1, IEC/EN61557-4
- Manuelle Kalibration der Messleitungen

-Messung des Isolationswiderstands an PV-Modulen/Strings (MΩ)

- Prüfspannungen 250V, 500V, 1000V, 1500VDC gemäß den Richtlinien IEC/EN62446-1, IEC/EN61557-2
- 2 Messarten stehen zur Verfügung:
 - DUAL → Messung der Isolation zwischen dem Pluspol vom String (+) und Erdung (PE) und zwischen dem Minuspol vom String und der Erdung (PE).
 - ➤ TMR → Einzelne zeitgesteuerte Messung zwischen dem Minuspol vom String und der Erdung.

GFL-Funktion (Ground Fault Locator) zur Lokalisierung des Isolationsfehlers eines PV-Strings (siehe § 6.5)

Messung von Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom an mono- oder bifazialen PV Modulen/Strings gemäß Richtlinie IEC/EN62446 (IVCK)

- Messung der Leerlaufspannung Voc an mono- und bifazialen PV-Modulen/Strings bis **1500VDC**
- Messung des Kurzschlussstroms lsc an mono- und bifazialen PV-Modulen/Strings bis 40ADC
- Messung der Einstrahlung auf der Vorder- und Rückseite durch Bluetooth Verbindung mit externem Datenlogger (optionales Zubehör) SOLAR03 und Referenzzelle HT305 (optionales Zubehör).
- Datenansicht unter Betriebs- (OPC) und Standardbedingungen (STC).
- Sofortige Bewertung (OK/NEIN) der Messergebnisse

Dieses Modell verfügt über eine interne Datenbank, in der bis zu 64 PV-Module gespeichert werden können (**der Benutzer muss die Daten eingeben**), hat ein hintergrund-beleuchtetes Display, interne Kontrasteinstellung und eine **HELP**-Taste, um dem Anwender eine schnelle und einfache Hilfe während des Einsatzes des Messgeräts mit den Anlagen zu geben. Eine Funktion zur automatischen Ausschaltung, die eventuell deaktiviert werden kann, schaltet das Gerät nach ungefähr 5 Minuten Nichtgebrauch aus.

3. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

3.1. VORBEREITENDE PRÜFUNG

Vor dem Versand wurden Elektronik und Mechanik des Messgeräts sorgfältig überprüft. Zur Auslieferung des Geräts in optimalem Zustand wurden die bestmöglichen Vorkehrungen getroffen. Dennoch empfehlen wir, kurz zu prüfen, ob das Messgerät auf dem Transport beschädigt wurde. Sollten Sie Anomalien feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, der in § 10.4 aufgeführt wird. Bei Diskrepanzen verständigen Sie den Händler. Sollte es notwendig werden, das Gerät zurückzuschicken, bitte folgen Sie den Anweisungen in § 12

3.2. VERSORGUNG DES MESSGERÄTS

Das Messgerät wird mittels 6x1.5V AA LR06 alkalischer Batterien, alternativ mittels 6x1.2V AA NiMH wiederaufladbarer Batterien versorgt. Das Symbol " i zeigt den Batterieladezustand an. Um die Batterien zu wechseln, siehe § 9.2.

Die gespeicherten Daten bleiben auch ohne Batterien im Gerät erhalten.

Das Gerät verfügt über hoch entwickelten Algorithmen, um die Batterielebensdauer zu maximieren. Durch kurzes Drücken der 🏵 Taste schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein. Um die Batterien zu sparen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch nach ungefähr 30 Sekunden wieder aus. Häufige Nutzung der Displaybeleuchtung verkürzt die Batterielebensdauer.

3.3. LAGERUNG

Das Gerät wurde für den Einsatz unter den in § 10.3 angegebenen Umgebungsbedingungen entwickelt. Das Vorhandensein erheblich unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Sicherheit des Geräts und des Bedieners gefährden und/oder keine präzisen Messungen gewährleisten.

Warten Sie nach längerer Lagerung und/oder unter extremen Umgebungsbedingungen vor der Verwendung, bis die Bedingungen im Inneren des Geräts mit den Bedingungen der Umgebung, in der es betrieben wird, vergleichbar sind.

4. NOMENKLATUR





LEGENDE:

- 1. Eingänge
- 2. LCD-Display
- 3. Tasten \blacktriangle , \blacktriangleright , \blacktriangleleft , \bigtriangledown , SAVE/ENTER
- 4. Anschluss für optisches/USB Kabel
- 5. Taste GO/STOP
- 6. Taste HELP/*
- 7. Taste ESC/MENU
- 8. Taste ON/OFF

Abb. 1: Vorderseite des Messgeräts



LEGENDE:

- P, N Eingänge für die Messung der Gleichspannung DC (IVCK) / Isolation (MΩ)
- 2. **E, C** Eingänge für Durchgangstests (RPE)





LEGENDE:

1. Anschluss für die Verbindung eines optisch isolierten USB-Daten-Verbindungsgrabens

Abb. 3: Seitenansicht

4.2. BEDIENTASTENBESCHREIBUNG

Auf der Tastatur befinden sich die folgenden Tasten:



ON/OFF Taste zum Ein-/Ausschalten des Geräts

ESC Taste zum Abbruch des ausgewählten Menüpunktes ohne Bestätigung **MENU** Taste, um jederzeit zum Hauptmenü des Geräts zurückzukehren



Tasten ◀ ▲ ▶ ▼ zum Bewegen des Cursors innerhalb der verschiedenen Bildschirmmenüs zum Auswählen der gewünschten Programmparametern Taste **SAVE/ENTER** zum Speichern der internen Parameter und der Messergebnisse (SAVE) und zur Auswahl der gewünschten Funktionen vom Menü (ENTER)



GO Taste zum Starten einer Messung **STOP** Taste zum Beenden einer Messung



HELP Taste, um auf die Online-Hilfe zuzugreifen, indem Sie für jede ausgewählte Funktion die möglichen Verbindungen zwischen dem Gerät und dem System anzeigen

Taste (**kontinuierliches Drücken**), um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen

4.3. BEGRÜßUNGSBILDSCHIRM

Nach Einschalten des Messgeräts wird für einige Sekunden ein Startbildschirm angezeigt. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:

- Das Gerätemodell (PVCHECKs-PRO)
- Herstellerlogo
- Seriennummer (SN:) des Messgeräts
- Die Hardware (HW) und Firmware (FW) Version im Gerätespeicher
- Letztes Kalibrationsdatum (Calibration date:)

Anschließend erscheint die zuletzt benutzte Messfunktion.

PVCHECKs-PRO

HT ITALIA

SN: 23060002

HW: 1.00 FW: 1.01 Kalibrierdatum: 24/07/2023

5. HAUPTMENÜ

Das Drücken der **ESC**-Taste in irgendeinem zulässigen Zustand des Geräts führt zur Anzeige des Hauptmenüs, mit dessen Hilfe interne Parameter eingestellt und die gewünschte Messfunktion aktiviert werden können. Mit dem Cursor wählen Sie die gewünschte Funktion und bestätigen dann mit **ENTER**.

MENU		15/03 – 18:04	MENU		15/03 – 18:04
DMM	:	Multimeter	SET	:	Einstellungen
UREM	:	Remote Einheit	MEM	:	Speicher
IVCK	:	PV Testsequenz	PC	:	Datenübertragen
MΩ	:	Isolation			
GFL	:	Find ISO-Fehler			
RPE	:	Durchgang			
DB	:	PV Mod.Datenbank			
		▼			\mathbf{V}

5.1. SET – GERÄTEEINSTELLUNGEN

Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf SET SET und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt den Bildschirm an, der den Zugriff auf die internen Einstellungen ermöglicht. Die vorgenommenen Einstellungen bleiben auch nach Ausschalten des Geräts erhalten.



5.1.1. Sprache

Mit den Pfeiltasten (\blacktriangle, \lor) stellen Sie den Cursor auf <u>SET</u> **Sprache** und bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Gerät zeigt den Bildschirm an, auf dem Sie die Systemsprache einstellen können. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Pfeiltasten (\blacktriangle, \lor) . Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung oder **ESC**, um zur vorigen Bildschirmseite zurückzukehren.



5.1.2. Datum und Uhrzeit

Mit den Pfeiltasten $(\blacktriangle, \blacktriangledown)$ stellen Sie den Cursor auf **Datum und Uhrzeit** und bestätigen Sie mit **ENTER**. Anschließend erscheint die nebenstehende Bildschirmseite auf dem Display, um das Datum/die Uhrzeit des Systems einzustellen. Wählen Sie "Format" zur Einstellung des europäischen (Format "TT/MM/HH, hh:mm" **EU**) oder amerikanischen (Format "MM/TT/JJ hh:mm" **USA**) Systems. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Pfeiltasten ($\blacktriangle, \blacktriangledown$) und ($\triangleleft, \triangleright$). Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung oder **ESC**, um zur vorigen Bildschirmseite zurückzukehren.

n	SET	15/10 – 18:04		
d n n n e).	Format Jahr Monat Tag Stunde Minute		19 10 14 17 38	

5.1.3. Allgemein Einstellung

Mit den Pfeiltasten (\blacktriangle , \blacktriangledown) stellen Sie den Cursor auf Allg. Einstellung und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die Bildschirmseite an, wo Sie die automatische Ausschaltung, den Tastenton, den Displaykontrast und die WiFi Verbindung (siehe § 8).

Wählen Sie die gewünschte Option mit den Pfeiltasten $(\blacktriangle, \triangledown)$. Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung oder **ESC**, um zur vorigen Bildschirmseite zurückzukehren.

-	SET 15/10 -	18:04
it ə ə	AutoPowerOff Tastenton Kontrast WiFi	: ◀ OFF ► : ◀ OFF ► : ◀ 50 ► : ◀ OFF ►
า		
n		

5.1.4. Einstrahlung

In diesem § können Sie den Mindestgrenzwert der Einstrahlung für die IVCK Messung einstellen.

- 1. Mit den Pfeiltasten (▲,▼), stellen Sie den Cursor auf <u>SET</u> 15/10 18:04 **"Einstrahlung**" und bestätigen Sie mit ENTER. Min.Einstr.[W/m2] : ◀ 700 ►
- Das Display zeigt die Bildschirmseite mit "Min.Einstr. [W/m2]", die die Einstellung des Mindestgrenzwerts in W/m² ermöglicht, der als Bezugswert bei der IVCK Messung benutzt wird.
- Zur Einstellung des Mindestgrenzwerts der Einstrahlung benutzen Sie die Pfeiltasten (◀, ►). Der Wert kann im Bereich 100 ÷ 1000 W/m² in Schritten von 10 W/m² eingestellt werden.
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Die Meldung "Daten gespeichert" wird kurz angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU, um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorige Menü zurückzukehren.



5.1.5. Info

Mit den Pfeiltasten (\blacktriangle, ∇) stellen Sie den Cursor auf Info und	15/10 – 18:04
bestätigen Sie mit ENTER.	
Das Gerät zeigt die Begrüßungsbildschirmseite, wie	PVCHECKsPRO
nebenstehend angezeigt. Drücken Sie ESC, um zum	HT ITALIA
Hauptmenü zurückzukehren.	
	SN: 23060002
	HW: 1.00
	FW: 1.00
	Kalibrierdatum:
	24/07/2023

5.1.6. Anwender

Diese Option ermöglicht, dass der Name des Benutzers, der die Messungen mit dem Gerät durchführt, angegeben wird (**max 12 Zeichen**). Der Name wird in den Reports eingeschlossen, die mit der mitgelieferten Software erstellt werden.

1.	Mit den Pfeiltasten ◀ oder ►, bewegen Sie den Cursor	SAVE 15/10 – 18:04
	aufs zu wählende Zeichen und drücken Sie	Tastatur
	SAVE/ENTER zur Eingabe.	
2.	Bewegen Sie den Cursor auf Stellung "CANC" und	BENUTZER_
	drücken Sie SAVE/ENTER , um das gewählte Zeichen zu	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 () %
	löschen.	Q W E R T Y U I O P <=> #
3.	Bewegen Sie den Cursor auf Stellung "OK" und drücken	A S D F G H J K L + - * / &
	Sie SAVE/ENTER , um den geschriebenen Namen zu	Z X C V B N M . , ; : ! ? _
	bestätigen und zur vorigen Bildschirmseite	ÄÖÜßµÑÇÁÍÓÚÜ¿i
	zurückzukehren.	ÁÈÉÙÇÄËÏÖÜÆØÅ
		CANC OK

6. ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH

6.1. DMM – FUNKTION MULTIMETER

In dieser Funktion zeigt das Gerät die Werte der AC RMS (root mean square value) und DC-Spannungen zwischen dem Pluspol (+) und dem Minuspol (-), zwischen dem Pluspol (+) und der Erdung (PE) und zwischen dem Minuspol (-) und der Erdung (PE) an, um das mögliche Vorhandensein von Wechselstromkomponenten an den Eingangsspannungen zu anzuzeigen.

Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf DMM
 DMM und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die NPNrms
 NPNrms

f	DMM	15/10 – 18:04	
è			
-	VPNrms	0	V
	VPErms	0	V
	VNErms	0	V
	VPNdc	0	V
	VPEdc	0	V
	VNEdc	0	V

2. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu prüfenden PV-String, wie in der Abb. 4 gezeigt.



Abb. 4: Verbindung des Geräts in der Funktion DMM

3. Die Werte der Spannungen werden im Display wie im	DMM 15/1	0 – 18:04	
Bildschirm an der Seite gezeigt.	VPNrms	1480	V
	VPErms	750	V
	VNErms	748	V
	VPNdc	1420	V
	VPEdc	720	V
	VNEdc	-726	V



WARNUNG Die Ergebnisse der DMM-Funktion können nicht im Speicher des Geräts gespeichert werden.

6.2. UREM – REMOTE EINHEIT

In diesem § werden alle Messungen und Einstellungen, die mit dem externem Datenlogger SOLAR03 bei den IVCK-Messungen durchgeführt werden können beschrieben. Insbesondere ist Folgendes möglich:

- Suche, durch Bluetooth-Verbindung, nach dem SOLAR03, welches vom Gerät gesteuert werden kann, indem dieser in die interne Liste aufgenommen wird (max. 5 Datenlogger)
- > Auswahl/Löschen des SOLAR03 unter denen, die in der Liste eingetragen sind.
- Koppeln/Entkoppeln vom SOLAR03, damit, bei jeder Verbindung, das Gerät diese automatisch erkennt.
- > Anzeigen der Informationen des ausgewählten externen Datenloggers
- Aktivierung/Deaktivierung der Aufzeichnung der Umgebungsparameter (Temperatur/Einstrahlung) an einem aktiven und verbundenen Datenlogger.

Insbesondere, für jedes SOLAR03, liefert das Gerät:

- > Seriennummer
- ≻ "Akt." → aktiver (Symbol " $\sqrt{}$ ") oder nicht aktiver Datenlogger (kein Symbol).
- Stat." → aktiv verbundener (Symbol "∞1»") oder nicht aktiv verbundener (Symbol " 1 ") Datenlogger.
- "Rec" → aktiv und nicht aktiv verbundener Datenlogger, Aufzeichnung laufend (Symbol "oo").

Um einen SOLAR03 mit dem Gerät zu koppeln, gehen sie wie folgt vor:

- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf UREM 15/10 18:04 UREM und bestätigen Sie mit ENTER.
 Mit den Pfeiltasten ◀ oder ▶, wählen Sie "Finden", um



3.	Das Gerät aktiviert die Bluetooth Verbindung und zeigt	UREM 15/10 – 18:04				Rec
	die nebenstehende Bildschirmseite einige Sekunden lang, während es nach dem SOLAR03 sucht.	SOLA	R03	SN:		Kec
		Find	en F	Remo	te Einh	eit

-ŴHT°

Rec

Start

- UREM 15/10 18:04 (siehe 4. Aktivieren Sie "Kopplung..." am SOLAR03 SOLAR03 Akt Stat. Bedienungsanleitung des SOLAR03), damit sie vom Gerät Rec erkannt werden kann. Nach dieser Arbeit erscheinen im Display die Seriennummer und die Meldung "Ferneinheit SOLAR03 SN: 23051203 assoziieren? (ENTER/ESC)", wie in erkannt der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt.
- UREM 15/10 18:04 5. Am Gerät und an der Fernstation SOLAR03 mit ENTER SOLAR03 Akt. Stat. Geräte Koppluna bestätigen. Jetzt sind die zur 23051203 (((**1**))) gekoppelt und es ist nicht mehr notwendig, diese Arbeiten zu wiederholen. Zur Kopplung des Geräts mit dem SOLAR03 ist es ausreichend, es einzuschalten, nah aneinander zu bringen und die Erkennung abzuwarten.

6. Um eine Aufzeichnung an der aktiven und verbundenen UF Fernstation zu starten, benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder St
 ▶ und wählen Sie "Start". Das Symbol "∞" wird angezeigt.



Rem.E Angeschlossen

Info

Finden Unpair

Falls das Gerät vorher mit zwei oder mehreren Fernstationen gekoppelt wurde, und nun von einer Station zur anderen zu schalten gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ oder ► "UnPair" und bestätigen Sie mit ENTER, um die aktuelle Fernstation zu entkoppeln. Dafür ist es nicht notwendig, dass die aktuell gekoppelte Fernstation mit dem Gerät auch verbunden ist.
- 8. Wählen sie mit den Pfeiltasten (▲,▼) die neue Fernstation aus. Die neue Fernstation muss eingeschaltet und im Verbindungsbereich des Geräts gebracht werden.
- 10.Die vorher entkoppelte Fernstation kann auch mit "**Canc**" von der Liste definitiv gelöscht werden.



-WHT°

 11.Mit den Pfeiltasten ◀ oder ►, wählen Sie "Info", um die folgenden Informationen über die ausgewählte Fernstation SOLAR03 anzuzeigen: ➤ Modell ➤ Seriennummer 	UREM 15/10 – 1 Remote SOLA HT IT	8:04 Einheit AR03 ALIA
 Interne FW und HW-Version Mögliche laufende Aufzeichnung Restlicher verfügberer Speicherreum für 	S N : H W : F W :	23051203 1.02 1.00
 Restlicter Verlugbarer Speicherraum Aufzeichnungen Zustand der internen Batterie 	Status: Frei Mem. Batterie:	Kein Aufnehmen 0g, 2h 53%

6.3. RPE – DURCHGANGSMESSUNG AN PV MODULEN/STRINGS/FELDERN

Zweck dieser Messung ist der Nachweis der Niederohmigkeit an den Schutz- und Potentialausgleichsleitern (z.B. vom Erder bis zu den verbundenen Massen und Fremdmassen) von PV-Installationen. Der Test muss mit einem Prüfstrom > 200mA gemäß den Vorschriften der Richtlinie IEC/EN62446-1 und IEC/EN61557-4 durchgeführt werden.

WARNUNG

Wir empfehlen eine vorläufige Überprüfung der korrekten Funktion des Instruments vor der Durchführung einer Messung, indem die Eingangsklemmen E und C kurzgeschlossen werden und bei geöffneten Klemmen E und C ein Kontinuitätswert von nahezu Null und ein Wert außerhalb des Skalenbereichs überprüft werden

MODE

MODE

Lim.

Lim.

6.3.1. Kalibration der Messleitungen

- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf RPE und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt den folgenden Bildschirm:
 R - - - Ω Itest - - - mA
 STD 2.00Ω - - -Ω
- 2. Benutzen Sie die Pfeiltasten ◄ oder ► und wählen Sie die Position ">¢<" aus. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite.
 R - - - Ω Itest - - mA
- 3. Verbinden Sie die Messkabel, wie in der Abb. 5 gezeigt.

▲ 16340V Cat III 1500V≕ , Cat III 1000V~ INPUT MAX 1 P N A ▲ E	500V= ,1000V-, 40A= C	Blu Blue Azul Blau Bleu	
	Verde Gr Vert Gr	een ün	Ż

Abb. 5: Kompensation des Widerstands der Messkabel

-WHT°



 Drücken Sie GO/STOP zum Starten der Kalibrierung. Die Meldungen "Messung..." gefolgt von "Prüfung" und "Nullstellung" werden nacheinander im Display angezeigt.

RPE	15/10 –	18:04			
R	-		Ω		
lte	st -		mA		
Messung					
STD	2.00Ω		Ω		
MODE	Lim.		>ф<		

 Wenn der gemessene Widerstandswert am Ende des Kompensationsvorgangs ≤5Ω ist, gibt das Gerät einen doppelten Ton aus, um das positive Testergebnis zu melden, und zeigt im unteren rechten Teil des Displays den Wert des kompensierten Widerstands der Kabel an, der von allen nachfolgenden Durchgangsmessungen abgezogen wird.

RPE	15/10 –	18:04	
R	-		Ω
lte	st -		mA
STD	2.00Ω		0.06 Ω
MODE	Lim.		> \$<

-M`HT°

Ω

mΑ

>∲<

6.3.2. Durchgangstest in Standard (STD) Modus

 Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf RPE und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die folgende Bildschirmseite. Das Symbol "STD" erscheint auf dem Display.



 Benutzen Sie die Pfeiltasten (▲,▼) und stellen Sie die Schwellenwerte für den Durchgangstest ein, die im Bereich 0.01Ω ÷ 9.99Ω in Schritten von 0.01Ω ausgewählt werden können (bitte beachten Sie, dass die Normen keinen Grenzwert für den Widerstand festlegt, typische Werte sind ca. 1Ω oder 2Ω)

STD	2.00Ω			Ω
MODE	Lim.			> ∳<
RPE	15/10	- 18	3:04	
R			-	Ω
lte	st		-	mA
STD	2.00Ω			Ω

15/10 - 18:04

R

MODE

Lim.

Itest

- 4. Führen Sie die Anfangskalibration der Messkabel durch (§ 6.3.1).
- 5. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden PV Modul/String und mit dem Haupt-Erdungsknoten des Systems, wie in der Abb. 6



Abb. 6: Verbindung des Geräts für den Durchgangstest an Strukturen der PV-Anlage



Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (§ 6.3.4), ohne dass das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Prüfarbeiten fortsetzen.

WARNUNG

-M`HT°

Drücken Sie GO/STOP zum Starten des Tests. Wenn RPE keine Fehlermeldungen auftreten, zeigt das Gerät die Meldung "Messung...", wie in der nebenstehend Bildschirmseite gezeigt.



- 7. m Ende der Messung liefert das Gerät den Widerstandswert des gemessenen Gegenstandes. Wenn das Ergebnis niedriger als der eingestellte maximale Grenzwert ist, zeigt das Gerät die Meldung "OK" an (Wert kleiner oder gleich dem eingestellten Grenzwert), andernfalls wird die Meldung "NO OK" (Wert größer als der eingestellte Grenzwert) angezeigt, wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.
- den RPE 15/10 - 18:04 R 0.23 Ω ltest 210 mΑ OK STD 2.00Ω 0.06 Ω MODE Lim. >∳<
- Drücken Sie SAVE zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Geräts (§ 7.1) oder ESC/MENU, um ohne Messergebnisspeicherung zum Hauptbildschirm der Messung zurückzugelangen.

- 6.3.3. Durchgangstest in Timer (TMR) Modus
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf RPE und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die folgende Bildschirmseite.
- 2. Benutzen Sie die Pfeiltasten (▲,▼), um den Timer Modus auszuwählen. Das Symbol "TMR" erscheint im Display.
- 3. Benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ und wählen Sie <u>RPE</u> die Position "Lim." aus. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite.
- 4. Benutzen Sie die Pfeiltasten (▲,▼) und stellen Sie die Schwellenwerte für den Durchgangstest ein, die im Bereich 0.01Ω ÷ 9.99Ω in Schritten von 0.01Ω ausgewählt werden können (bitte beachten Sie, dass die Normen keinen Grenzwert für den Widerstand festlegen und typische Werte ca. 1Ω oder 2Ω sind
- 5. Benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ und wählen Sie die Position "**Zeit**" aus. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite.
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie die Dauer der Messung (Timer) f
 ür den Durchgangstest im Bereich 3s÷99s in Schritten von 3s ein.
- 7. Führen Sie die Anfangskalibration der Messkabel durch (§ 6.3.1).
- 8. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden PV Modul/String und mit dem Haupt-Erdungsknoten des Systems, wie in der Abb. 6

WARNUNG

Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (§ 6.3.4), ohne dass das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Prüfarbeiten fortsetzen.

RPE	15/10 -	18:04	
R	-		Ω
lte	st -		mA
т	-		S
TMR	2.00Ω	12s	Ω
MODE	Lim.	Zeit	>0<



15/10 - 18:04

R

Т

TMR

MODE

Itest

2.00Ω

Lim.

Ω

s

12s

Zeit

mΑ

--- Ω

> | <



-MHT°

- 9. Drücken Sie GO/STOP zum Starten des Tests. Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, startet das Gerät eine Reihe kontinuierlicher Messungen für die gesamte Dauer des eingestellten Timers. Alle 3 Sekunden ertönt ein kurzer Ton, und die Meldungen "Messung..." und "Bitte warten..." werden abwechselnd angezeigt, wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt. <u>Auf diese Weise kann sich der Bediener an dem Ort, an dem die Messung durchgeführt wird, von einem Punkt zum anderen bewegen.</u>
- 10.Am Ende der Messung liefert das Gerät den <u>Maximalwert</u> <u>unter allen durchgeführten Teilmessungen</u>. Wenn das Ergebnis niedriger als der eingestellte maximale Grenzwert ist, zeigt das Gerät die Meldung "OK" an (Wert kleiner oder gleich dem eingestellten Grenzwert), andernfalls wird die Meldung "NICHT OK" (Wert größer als der eingestellte Grenzwert) angezeigt, wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.
- 11.Drücken Sie SAVE zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Geräts (§ 7.1) oder ESC/MENU, um ohne Messergebnisspeicherung zum Hauptbildschirm der Messung zurückzugelangen.

RPE	15/10 –	- 18:04				
R	C	.23	Ω			
lte	st 2	209	mА			
Т	1	1	S			
Bitte warten						
TMR	2.00Ω	12s	0.06 Ω			
MODE	Lim.	Zeit	>¢<			

RPE	18:04					
R	C	0.54	Ω			
14 4		000				
Itest		209	ША			
т)	S			
•			•			
OK						
TMR	2.00Ω	12s	0.06 Ω			
MODE	Lim.	Zeit	>∲<			

6.3.4. Anomalien

1.	Um den kompensierten Widerstandswert auf Null zu	RPE	15/10	– 18:04	
	stellen, führen Sie ein neues Kompensationsverfahren	R			0
	offenen Leitungen. Die Meldung " Nullstellung " erscheint				-
	auf dem Display.	lte	st		mA
		075	Nulls	stellung	
		STD MODE	2.00Ω Lim.		Ω >φ<
2	Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen F und C eine	RPE	15/10	- 18:04	
	Spannung höher als 3V ermittelt, führt es keine Messung				
	durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die	R			Ω
	Meldung "V.Input > 3V" an.	lte	st		mA
			V.Inp	out > 3V	
		STD MODE	2.00Ω Lim.		Ω >φ<
3.	Wenn das Gerät feststellt, dass der kalibrierte Widerstand	RPE	15/10	– 18:04	
•.	höher als der vom Gerät gemessenen Widerstand ist, gibt				
	es einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung:	R		0.03	Ω
	"Nullstellung NO OK"	lte	st	212	mA
		Ν	ullstellu	ung NO C	ĸ
		N	ullstellι 2.00Ω	ung NO C	K 0.220 Ω
		N STD MODE	lulistelli 2.00Ω Lim.	ung NO O	K 0.220 Ω > _{\$} <
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand	N STD MODE RPE	Ullstell 2.00Ω Lim. 15/10	ung NO C	K 0.220 Ω >φ<
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5 Ω , gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung	N STD MODE RPE R	Ulistellu 2.00Ω Lim. 15/10	ung NO O 	K 0.220 Ω >φ< Ω
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω , gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an.	STD MODE RPE R	ullstelli 2.00Ω Lim. 15/10	ung NO O 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω , gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an.	STD MODE RPE R Ite	ulistelli 2.00Ω Lim. 15/10 ·	ung NO O 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an.	N MODE RPE R Ite	ullstellt 2.00Ω Lim. 15/10	ung NO O - 18:04 > 4 . 9 9 4 9	K 0.220 Ω >φ< Ω m A
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an.	N MODE RPE R Ite	ullstelli 2.00Ω Lim. 15/10 st	ung NO O 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an.	N STD MODE RPE R Ite	ullstelli 2.00Ω Lim. 15/10 - st st	ung NO O 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an.	N MODE RPE R Ite	ullstelli 2.00Ω Lim. 15/10 st st	ung NO O - 18:04 > 4 . 9 9 4 9	K 0.220 Ω >φ< Ω m A Ω >φ<
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an.	RPE R Ite	ullstelli 2.00Ω Lim. 15/10 st 2.00Ω Lim. 15/10 -	ung NO O 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A Ω >φ<
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an. Wird erkannt, dass der kalibrierte Widerstand höher ist als der gemessene Widerstand (z.B. Bei Verwendung von	N STD MODE RPE R Ite STD MODE RPE	ullstellt 2.00Ω Lim. 15/10 st \$ 2.00Ω Lim. 15/10 -	ung NO O - 18:04 > 4 . 9 9 4 9 stellung - 18:04	K 0.220 Ω >φ< Ω m A Ω >φ<
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung "Nullstellung" an. Wird erkannt, dass der kalibrierte Widerstand höher ist als der gemessene Widerstand (z.B. Bei Verwendung von nicht mitgelieferten Kabeln), erzeugt das Gerät ein langes	RPE R R Ite STD MODE RPE R	ullstellt 2.00Ω Lim. 15/10 st 2.00Ω Lim. 15/10 -	ung NO O - 18:04 > 4 . 9 9 4 9 stellung - 18:04 - 18:04 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A Ω >φ< Ω
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an. Wird erkannt, dass der kalibrierte Widerstand höher ist als der gemessene Widerstand (z.B. Bei Verwendung von nicht mitgelieferten Kabeln), erzeugt das Gerät ein langes Tonsignal und zeigt einen Bildschirm ähnlich dem hier nebenstehenden an Ein Reset und eine neue	N STD MODE RPE R Ite	ullstelli 2.00Ω Lim. 15/10 st 2.00Ω Lim. 15/10 -	ung NO O - 18:04 > 4 . 9 9 4 9 stellung - 18:04 - 18:04 - 18:04 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A Ω >φ< Ω m A
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung " Nullstellung " an. Wird erkannt, dass der kalibrierte Widerstand höher ist als der gemessene Widerstand (z.B. Bei Verwendung von nicht mitgelieferten Kabeln), erzeugt das Gerät ein langes Tonsignal und zeigt einen Bildschirm ähnlich dem hier nebenstehenden an. Ein Reset und eine neue Kompensation der Kabel durchführen.	N STD MODE RPE R Ite STD MODE RPE R Ite	ullstellt 2.00Ω Lim. 15/10 st <u>Nulls</u> 2.00Ω Lim. 15/10 -	ung NO O - 18:04 > 4 . 9 9 4 9 stellung - 18:04 - 18:04 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A Ω >φ< Ω m A
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung "Nullstellung" an. Wird erkannt, dass der kalibrierte Widerstand höher ist als der gemessene Widerstand (z.B. Bei Verwendung von nicht mitgelieferten Kabeln), erzeugt das Gerät ein langes Tonsignal und zeigt einen Bildschirm ähnlich dem hier nebenstehenden an. Ein Reset und eine neue Kompensation der Kabel durchführen.	N STD MODE RPE R Ite STD MODE RPE R Ite	ullstellt 2.00Ω Lim. 15/10 st 2.00Ω Lim. 15/10 - st	ung NO O - 18:04 > 4 . 9 9 4 9 stellung - 18:04 - 18:04 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A Ω >φ< Ω m A
4.	Wenn das Gerät an seinen Leitungen einen Widerstand höher als 5Ω, gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung "Nullstellung" an. Wird erkannt, dass der kalibrierte Widerstand höher ist als der gemessene Widerstand (z.B. Bei Verwendung von nicht mitgelieferten Kabeln), erzeugt das Gerät ein langes Tonsignal und zeigt einen Bildschirm ähnlich dem hier nebenstehenden an. Ein Reset und eine neue Kompensation der Kabel durchführen.	N STD MODE RPE R Ite STD MODE RPE R Ite	ullstelli 2.00Ω Lim. 15/10 st 2.00Ω Lim. 15/10 - st	ung NO O - 18:04 > 4 . 9 9 4 9 stellung - 18:04 - 18:04 	K 0.220 Ω >φ< Ω m A Ω >φ< Ω m A

6.4. $M\Omega$ – ISOLATIONSWIDERSTANDS AN PV-MODULEN, STRINGS, FELDERN

Zweck dieser Messung ist die Isolationswiderstandsmessung der aktiven Leiter von PV Modulen, Strings und Feldern gemäß den Vorschriften der Richtlinien VDE0126-23 IEC/EN62446-1 und IEC/EN61557-2, ohne dass es notwendig ist, einen externen Kurzschlussstromschalter zu benutzen, um die positiven und negativen Stringanschlüsse kurzzuschließen.

WARNUNG

- Die Isolationsmessung kann an einem einzelnen Modul, einem String oder Anlage, bestehend aus mehreren parallel-geschalteten Strings, durchgeführt werden.
- Trennen Sie den String/die Anlage vom Inverter und von eventuellen Überspannungsableitern ab.
- Wenn das Modul/String/Anlage einen geerdeten Pol hat: die Erdung muss vorläufig abgetrennt werden.
- Gemäß Richtlinie IEC/EN62446-1 muss die Testspannung Vtest ≥ Nennspannung der Anlage sein.
- Die relevante Norm IEC/EN62446-1 stellt 1M Ω als Mindestwert für den Isolationswiderstand für Anlagen mit Nennspannung höher als 120V fest.
- Es ist empfohlen, die Isolationsmessung direkt am Modul/String/Feld vor eventuellen Blockdioden durchzuführen.

Das Gerät ermittelt den Isolationswiderstand wie folgt:

- > Betriebsmodus **DUAL** \rightarrow Das Gerät misst die Isolation in einer Reihenfolge zwischen dem Pluspol (+) und der Erdung PE und zwischen dem Minuspol (-) und der Erdung PE von PV-Modulen, Strings oder Feldern und kalkuliert den Gesamtwiderstand Rp.
- > Betriebsmodus **TMR** \rightarrow Das Gerät führt die Messung ununterbrochen durch (mit einer maximalen Dauer von 999s), zwischen dem Anschluss "N und der Erdung PE; Dabei wird der gemessene Mindestwert des Widerstands am Ende der ausgewählten Dauerzeit angezeigt. Auf diese Weise kalkuliert das Gerät auch die Parameter DAR (Dielektrisches Absorptionsverhältnis) und PI (Polarisationsindex), wenn die Testdauer zur Kalkulierung von diesen Parametern geeignet ist.

6.4.1. Isolationsmessung – Betriebsmodus DUAL

- 1. Mit den Pfeiltasten (\blacktriangle , \triangledown) stellen Sie den Cursor auf **M** Ω 15/10 - 18:04 (+) und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die Vtest nebenstehend abgebildete Bildschirmseite. Mit den Isow Pfeiltasten (\blacktriangle, ∇) wählen Sie den Messmodus "**DUAL**" in Rр der Position "MODE". VPN
- 2. Benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ und wählen Sie die Position "Vtest" die Testspannung aus, um einzustellen.
- 3. Mit den Pfeiltasten (\blacktriangle, ∇) wählen Sie eine der folgenden Testspannungen (Vnom): 250, 500, 1000, 1500VDC. Bitte beachten Sie, dass gemäß Richtlinie IEC/EN62446-1, die Testspannung Vtest ≥ Nennspannung der Anlage sein muss.

MODE	viesi.	LIM.	
MΩ	15/10 –	18:04	
Vtest IsoW	(+) 	(-) 	- V - ΜΩ
	Rp -	M	Ω
	V P N 0 V	VPE 0V	VNE 0V
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODE	Vtest.	Lim.	

(-)

- -

MΩ

VPE

0 V

1.00MΩ

0 V

1500V

DUAL

V

MΩ

VNE

0 V

-Mhti

- 5. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie die Mindestschwelle für die Isolationswiderstand unter den Werten 0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ. Bitte beachten Sie, dass die Richtlinie IEC/EN62446-1, 1MΩ als Mindestwert für den Isolationswiderstand für Anlagen mit Nennspannung höher als 120V feststellt.

MΩ	15/10	- 18:04	
Vtest IsoW	(+) 	(-) 	- V - ΜΩ
	Rp -	M	Ω
	V P N 0 V	VPE 0V	VNE 0V
DUAL MODE	1500V Vtest.	1.00MΩ Lim.	

6. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu pr
üfenden PV-String, wie in der Abb. 7 gezeigt. Der Test kann auch an mehreren parallel geschalteten Strings durchgef
ührt werden. Bitte beachten Sie, dass eventuelle, mit den Kabeln des/der Strings verbundenen Überspannungsableiter abgetrennt werden m
üssen, und dass es empfohlen ist, die Messung vor eventuellen Blockdioden durchzuf
ühren.



Abb. 7: Verbindung des Geräts für Isolationsmessung in Betriebsmodus DUAL

WARNUNG

 Nach Drücken der GO/STOP Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (§ 0), ohne dass das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Prüfarbeiten fortsetzen



- Berühren Sie die Massen der Module während der Messung nicht, da diese aufgrund der vom Instrument erzeugten Spannung auch bei ausgeschaltetem System unter gefährlichem Potenzial stehen können
- Die Messung könnte falsche Ergebnisse liefern, wenn die Erdreferenz nicht korrekt an Eingang E angeschlossen ist
- Wir empfehlen eine vorläufige Überprüfung der korrekten Funktion des Instruments, bevor eine Messung durchgeführt wird, indem die Anschlüsse P, N und E kurzgeschlossen werden und bei geöffneten Anschlüssen P, N und E ein Isolationswert von nahezu Null und ein außerhalb des Skalenbereichs liegender Wert überprüft wird

-M`HT°

7. Drücken und halten Sie die GO/STOP Taste 3 MΩ Sekunden lang, um den Test zu starten. Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, zeigt das Gerät die Meldung "Messung...", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt. Im Feld "Vtest" wird die vom Gerät generierte tatsächliche Testspannung angezeigt. Die Dauer des Tests kann je nach der Anwesenheit von Streukapazitäten ändern



- 8. Das Gerät führt die folgenden Messungen nacheinander durch:
 - Isolation zwischen Pluspol (+) des Strings und Erdung
 - Isolation zwischen Minuspol (-) des Strings und Erdung
 - Kalkulierung des Widerstandswerts **Rp** gegeben von der Parallele der Messungen (+) und (-)

Wenn "**Rp≥Lim**" zeigt das Gerät die Meldung"**OK**", um das **positive** Ergebnis der Messung zu melden.

Drücken Sie **SAVE** zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Geräts (§ 7.1) oder **ESC/MENU**, um ohne Messergebnisspeicherung zum Hauptbildschirm der Messung zurückzugelangen.

6.4.2. Isolationsmessung – Betriebsmodus TMR

 Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf MΩ und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie den Messmodus "TMR" in der Position "MODE".

2	MΩ	15/10 -	- 18:04	
ี า	Vtest(Ri(-) Zeit	-) - - -	 	V ΜΩ s
า	DAR	F	PI	
		V P N 0 V	V P E 0 V	V N E 0 V
	TMR	1500V	1.00MΩ	3s
	MODE	Vtest.	Lim.	Zeit

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ und wählen Sie die Position "Vtest" aus, um die Testspannung einzustellen.
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie eine der folgenden Testspannungen (Vnom): 250, 500, 1000, 1500VDC. Bitte beachten Sie, dass gemäß Richtlinie IEC/EN62446-1, die Testspannung Vtest ≥ Nennspannung der Anlage sein muss.

MΩ	15/10 –	18:04	
Vtest(-)	-	V
Ri(-)	´	-	MΩ
Zeit		-	S
DAR -	P	1	
	V P N 0 V	VPE 0V	V N E 0 V
TMR	1500V	1.00MΩ	3s
MODE	Vtest.	Lim.	Zeit

MΩ	15/10 –	18:04	
Vtest IsoW	(+) 1510 >100 Rp >	(-) 151 >10 •100 M	5 V 0 ΜΩ ΙΩ
	V P N 1 4 8 0 V	V P E 7 5 0 V	V N E - 7 3 0 V
	C	ЭK	
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODE	Vtest.	Lim.	

-MHT°

- 5. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie die Mindestschwelle für die Isolationswiderstand unter den Werten 0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ. Bitte beachten Sie, dass die Richtlinie IEC/EN62446-1 1MΩ als Mindestwert für den Isolationswiderstand für Anlagen mit Nennspannung höher als 120V feststellt.

MΩ	15/10 -	- 18:04	
Vtest(-) -		V
R1(-)	-		MΩ
Zeit	-		S
DAR		PI	
	V P N 0 V	VPE 0V	V N E 0 V
TMR	1500V	1.00MΩ	3s
MODE	Vtest.	Lim.	Zeit

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ und wählen Sie die Position "Zeit" aus. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite.
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie die Messzeit im folgenden Bereich ein: 3s ÷ 999s

MΩ	15/10 –	18:04	
Vtest(-)		V
Ri(-)	·		MΩ
Zeit			s
DAR	F	ין	
	VPN	VPE	VNE
	0 V	0 V	0 V
TMR	1500V	1.00MΩ	3s
MODE	Vtest.	Lim.	Zeit

8. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu prüfenden PV-String, wie in der Abb. 8 gezeigt. Der Test kann auch an mehreren parallel geschalteten Strings durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass eventuelle, mit den Kabeln des/der Strings verbundene Überspannungsableiter abgetrennt werden müssen und dass es empfohlen ist, die Messung vor eventuellen Blockdioden durchzuführen.



Abb. 8: Verbindung des Geräts für Isolationsmessung in Betriebsmodus TMR



Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (§ 0), ohne dass das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Prüfarbeiten fortsetzen.

WARNUNG

9.	Drücken und halten Sie die GO/STOP Taste 3	MΩ	15/10 – 18:04	
	Sekunden lang, um den Test zu starten. Wenn keine	Vtest(-)	V
	Fehlermeldungen auftreten, zeigt das Gerät die Meldung	Zeit		S IVI 12
	"Messung", wie in der nebenstehend abgebildeten	DAR -	PI	
	Gerät generierte tatsächliche Testspannung angezeigt.		VPN VPE 0V 0V	V N E 0 V

Messung				
TMR	1500V	1.00MΩ	700s	
MODE	Vtest.	Lim.	Zeit	

10.Wenn "**Ri(-)≥Lim**" zeigt das Gerät die Meldung"**OK**", um das **positive** Ergebnis der Messung zu melden

<u>Wenn die Messzeit ≥60s ist</u>, zeigt das Gerät den Wert des Parameters **DAR** (dielektrisches Absorptionsverhältnis) (siehe § 11.2).

Wenn die Messzeit ≥600s ist, zeigt das Gerät sowohl den Wert des Parameters **DAR** (dielektrisches Absorptionsverhältnis) als auch den Wert des Parameters **PI** (Polarisationsindex) (§ 11.1).

Drücken Sie **SAVE** zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Geräts (§ 7.1) oder **ESC/MENU**, um ohne Messergebnisspeicherung zum Hauptbildschirm der Messung zurückzugelangen.

MΩ	15/10 – 18:04				
Vtest(-) 15	40	V		
Ri(-)	> 1	00	MΩ		
Zeit	60	0 0	S		
DAR	1.41 P	1	1.02		
	V P N 0 V	V P E 0 V	V N E 0 V		
OK					
TMR	1500V	1.00MΩ	700s		
MODE	Vtest.	Lim.	Zeit		

6.4.3. Anomalien

≥30V sein muss.

1. Sollte das Gerät eine der folgenden Bedingungen erkennen: "|VPN| > 1500V", "|VPE| > 1500V" oder "|VNE| > 1500V", wird die Messung unterbrochen, ein langer Ton ertönt und die Meldung "V > LIM" erscheint im Display. Prüfen Sie die Ausgangsspannung vom PV-String.

MΩ	15/10 -	- 18:04	
Vtest IsoW	(+) 	(-)) - V - ΜΩ
	Rp -	M	Ω
;	V P N > 1 5 0 0 V	V P E 7 5 0 V	V N E - 7 5 0 V
		1 18.4	
	15001/		
MODE	Vtest.	Lim.	

2.	Im Betriebsmodus DUAL, falls das Gerät beim Drücken	MΩ	15/10 –	18:04	
	der GO/STOP Taste eine Spannung VPN<0V ermittelt,	Vtoot	(+)	(-)	V
	wird die Messung unterbrochen, ein langer Ton ertönt	IsoW			- ν - ΜΩ
	und die Meldung "P-N tauschen" erscheint im Display. Prüfen Sie die Polarität und die Verbindungen des Geräts		Rp-	M	Ω
	mit dem PV-String.			VPE 750V	
			-14000	-7500	7400
			P-N ta	uschen	
		DUAL	1500V	1.00MΩ	
		MODE	Vtest.	Lim.	

3. Im Betriebsmodus DUAL, falls das Gerät beim Drücken MΩ 15/10 - 18:04 (+) der GO/STOP Taste eine Spannung VPN<15V ermittelt, (-) Vtest v wird die Messung unterbrochen, ein langer Ton ertönt Isow MΩ und die Meldung "VPN<15VDC" erscheint im Display. Rp MΩ Prüfen Sie die Ausgangsspannung vom PV-String, die VPN VPE VNF 10V 5 V - 5 V

4. Im Betriebsmodus DUAL, falls das Gerät beim Drücken der **GO/STOP** Taste ermittelt, dass eine der folgenden Bedingungen bei den gemessenen Spannungen: RMS(VPN) - |(VPN) DC| <10 RMS(VPE) - |(VPE) DC| <10 RMS(VNE) - |(VNE) DC| <10 nicht erfüllt (Anwesenheit von ist Wechselstromkomponenten bei den Eingangsspannungen), wird die Messung unterbrochen, ein langer Ton ertönt und die Meldung "VAC > LIM" Display. Prüfen erscheint im Sie die

Ausgangsspannungen vom PV-String.

		13000	
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODE	Vtest.	Lim.	
MΩ	15/10 –	18:04	
Vtest IsoW	(+) Rp -	(-) M	- V - ΜΩ Ω
	VPN	VPE	VNE
1	1480V	750V	-/30V

	VAC	> LIM	
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODE	Vtest.	Lim.	

-M`HT°

5. Falls das Gerät ermittelt, dass die Spannung zwischen dem Pluspol und dem Minuspol höher ist, als die eingestellte Testspannung, erscheint die Meldung "VPN>Vtest" im Display und das Gerät unterbricht den Test, weil er der Richtlinie IEC/EN62446-1 nicht mehr entspricht. Prüfen Sie die Nennspannung der Anlage, ändern sie eventuell den Parameter und Vtest und wiederholen Sie den Test.

MΩ	15/10 – 18:04				
Vtest IsoW	(+) 1520 	(-) 151 	0 V ΜΩ		
	Rp-	M	Ω		
	V P N 1 4 8 0 V	V P E 7 5 0 V	V N E - 7 3 0 V		
VPN>Vtest					
DUAL	1500V	1.00MΩ			
MODE	Vtest.	Lim.			

6. Falls das Gerät ermittelt, dass **Rp<Lim** ist, erscheint die Meldung "**NICHT OK**" im Display.

MΩ	15/10 -				
Vtest IsoW	(+) 1540 0.1	(-) 152 >10	0 V 0 ΜΩ		
	Rp 0).1 M	Ω		
	V P N 1 4 8 0 V	V P E 7 5 0 V	V N E - 7 3 0 V		
NICHT OK					
DUAL	1500V	1.00MΩ			
MODE	Vtest.	Lim.			

6.5. GFL – LOKALISATION EINES ISOLATIONSFEHLERS IM STRING

In der GFL (Ground Fault Locator) Funktion kann das Gerät die Position einer eventuellen einzelnen Störung (niedrige Isolation) in einem String der Anlage ermitteln, die z.B. durch das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit verursacht wird. Das Gerät misst die Eingangsspannungen und identifiziert, anhand der Verschiebung zwischen V (+) und V (-) in Bezug auf die Erdung, die vermutete Position der Störung in dem String.

WARNUNG

Die GFL-Funktion liefert korrekte Ergebnisse **NUR** bei den folgenden Bedingungen:



- Test durchgeführt vor eventuellen Blockdioden an einem <u>einzelnen</u> <u>String</u>, der vom Inverter, eventuellen Überspannungsableitern und Erdungen abgetrennt ist.
- > Nur ein Isolationsfehler an einer beliebigen Position in dem String
- Isolationswiderstand der einzelnen Störung <0.23MΩ</p>
- Aufgrund der zufälligen Natur dieser Störungen, <u>wird es empfohlen</u>, die Messungen unter Umgebungsbedingungen ähnlich denen, bei denen die Störung aufgertreten ist, durchzuführen.
- Mit den Pfeiltasten (▲, ▼) stellen Sie den Cursor auf GFL G und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite. Die Angabe "Rp" gibt die Parallelschaltung des Isolationswiderstands vom Pluspol (+) und Minuspol (-) des zu testenden Strings an.

GFL	15/10 –	18:04	
Rp			MΩ
V P N 0 V	V F 0	РЕ V	VNE 0V
10	1500V	0.10MΩ	
NMOD	Vtest.	Lim.	

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder ► und wählen Sie die Position "NMOD" aus, um die Anzahl an Modulen des zu testenden Strings einzustellen.
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie eine Anzahl an Modulen zwischen: 4 ÷ 35

GFL	15/10 –	18:04	
Rр			MΩ
V P N 0 V	V F O	РЕ V	V N E 0 V
10	1500V	0.10MΩ	
NMOD	Vtest.	Lim.	

- 4. Benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ und wählen Sie die Position "**Vtest**" aus, um die Testspannung einzustellen.
- 5. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie eine der folgenden Testspannungen (Vnom): 250, 500, 1000, 1500VDC. Gemäß In Richtlinie IEC/EN62446-1 wird es empfohlen, die Testspannung Vtest ≥ Vnom der Anlage einzustellen.

GFL	15/10 –	15/10 – 18:04	
Rp			MΩ
V P N 0 V	V P E 0 V		VNE 0V
10	1500V	0.10MΩ	
NMOD	Vtest.	Lim.	

-M`HT°

- 6. Benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ und wählen Sie G die Position "Lim." aus. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite.
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie die Mindestschwelle f
 ür die Messung des Isolationswiderstands unter den Werten 0.05MΩ, 0.1MΩ, 0.23MΩ ein.

)	GFL	15/10 – 18:04	
•	Rр		MΩ
è			
5			
_	VPN	VPE	VNE
,	0 V	0 V	0 V
	40	45001/ 0.40140	
	10	$1500V$ $0.10M\Omega$	
	NMOD	Vtest. Lim.	

8. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu prüfenden PV-String, wie in der Abb. 9 gezeigt. Bitte beachten Sie, dass eventuelle, mit den Kabeln des Strings verbundenen Überspannungsableiter abgetrennt werden müssen, und dass es empfohlen ist, die Messung vor eventuellen Blockdioden durchzuführen.



Abb. 9: Verbindung des Geräts für Isolationsmessung in Betriebsmodus GFL

WARNUNG

 Nach Drücken der GO/STOP Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (§ 0), ohne dass das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Prüfarbeiten fortsetzen



- Berühren Sie die Massen der Module während der Messung nicht, da diese aufgrund der vom Instrument erzeugten Spannung auch bei ausgeschaltetem System unter gefährlichem Potenzial stehen können
- Die Messung könnte falsche Ergebnisse liefern, wenn die Erdreferenz nicht korrekt an Eingang E angeschlossen ist
- Wir empfehlen eine vorläufige Überprüfung der korrekten Funktion des Instruments, bevor eine Messung durchgeführt wird, indem die Anschlüsse P, N und E kurzgeschlossen werden und bei geöffneten Anschlüssen P, N und E ein Isolationswert von nahezu Null und ein außerhalb des Skalenbereichs liegender Wert überprüft wird.

-M`HT°

9. Drücken und halten Sie die GO/STOP Taste 3	GFL 15/10 – 18:0	4
Sekunden lang , um den Test zu starten. Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, zeigt das Gerät die Meldung " Messung ", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.	Rp	MΩ
	VPN VPE 0V 0V	VNE 0V
	Messung. 10 1500V 0.10	MΩ
	NMOD Vtest. Lir	n.
10. Wenn keine Störungen vorhanden sind (Rp≥Lim) zeigt	GFL 15/10 – 18:0	4
das Gerät den Bildschirm an der Seite und die Meldung	Rp >100	MΩ
ON crochem in Display.		_₽
	VPN VPE	UNE UNE
	1480V 750V	-730V
	OK	
	14 1500V 0.10M NMOD Vtest. Lir	1Ω n.
11 Bei einer Störung (Rp <lim) (vor="" 0="" dem<="" der="" in="" position="" th=""><th>GEL 15/10 – 18:04</th><th>1</th></lim)>	GEL 15/10 – 18:04	1
ersten Modul), zeigt das Gerät den Bildschirm an der	Rp 0.0	MΩ
Seite und die Meldung "GND: Störung (+)1" im Display. Prüfen Sie den Zustand der Isolation des Leiters (+). der		<u> </u>
vom String kommt.	⊕Ź1 VPN VPF	14 ⊖ VNE
	1480V 750V	-730V
	GND: Störung 14 1500V 0.10N	(+)1 Ω
	NMOD Vtest. Lir	n.
12.Bei einer Störung (Rp <lim) der="" in="" nmod+1<="" position="" th=""><th>GFL 15/10 – 18:04</th><th>1</th></lim)>	GFL 15/10 – 18:04	1
(nach dem letzten Modul), zeigt das Gerät den Bildschirm an der Seite und die Meldung "GND: Störung	Rp0.0	ΜΩ
NMOD(-)" im Display. Prüfen Sie den Zustand der		
Isolation des Leiters (-), der vom String kommt.	VPN VPE	V N E
	1480V 750V	-730V
	GND: 14	-)
	NMOD Vtest. Lir	n.

-M`HT°

3. <u>Bei einer Störung (Rp<lim) 1<="" der="" in="" position="" u=""></lim)></u>	GFL	15/10 – 18:04	
(zwischen dem 1. und dem 2. Modul), zeigt das Gerät	Rn	0 0	МО
den Bildschirm an der Seite und die Meldung "GND:			
Störung 12" im Display.		₽_₽	_!!!
Prüfen Sie den Zustand der Isolation der	\oplus	1 ද 2	14 Θ
Anschlusskästen der angegebenen PV-Module (1 und 2		VPE	VNE 720V
im Beispiel) und die relativen Verbindungskabel.	1480 V	7500	-7300
		SND: Störung	12
	1/	1500V 0.10MC	2

 14. Bei einer Störung (Rp<Lim) in der Position NMOD (zwischen dem vorletzten und dem letzten Modul), zeigt das Gerät den Bildschirm an der Seite und die Meldung "GND: Störung NMOD-1..NMOD" im Display. Prüfen Sie den Zustand der Isolation der Anschlusskästen der angegebenen PV-Module und die V 14</td>

15. <u>Bei einer Störung (Rp<Lim) im String</u>, zeigt das Gerät den Bildschirm an der Seite und die Meldung (bezüglich auf dem Beispiel mit NMOD = 14) "GND: Störung 8..9" im Display. Prüfen Sie den Zustand der Isolation der Anschlusskästen der angegebenen PV-Module und die relativen Verbindungskabel.

<u></u>				<u> </u>	
GFL	15/10 –	18:04			
Rp	0	. 0	N	ΩN	
	₽_₽.	_ <u> </u>	興		
÷	1 8	Ź9	14	Θ	
VPN	VI	ΡE	V	NE	
1480V	75	0 V	- 7	30V	
GND: Störung 89					
14	1500V	0.10MΩ			
NMOD	Vtest.	Lim.			

NMOD

Rр

⊕ 1

VPN

1480V

14 NMOD

 \blacksquare

Vtest.

15/10 - 18:04

0.0

VPE

750V

GND: Störung 13..14

 $0.10 M\Omega$

Lim.

1500V

Vtest.

 \blacksquare

Lim.

MΩ

Θ

VNE

-730V

田

13 14



WARNUNG

Die Ergebnisse der GFL Funktion können nicht im Speicher des Geräts gespeichert werden.

6.6. DB – MODULDATENBANK

Das Messgerät erlaubt, die Kenndaten von bis zu **64 verschiedenen PV-Modulen** plus einem (weder veränderbaren noch löschbaren) DEFAULT-Modul zu definieren und in der internen Datenbank des Messgerätes zu hinterlegen. Der DEFAULT-Modul kann als Bezugsmodul verwendet werden, wenn keine Informationen über den Modultyp zur Verfügung stehen.

Die Parameter, **bezüglich 1 Modul**, deren Definition eingestellt werden kann, sind in der Tabelle 1 unten aufgeführt, zusammen mit den Messbereichen, Auflösung und Gültigkeitsbedingungen.

Position	Beschreibung	Bereich	Auflösung	Anmerkung
Hers.	Name Modulhersteller	Max 15 Zeichen		Nur GROßBUCHSTABEN
Name	Modulname	Max 15 Zeichen		Nur GROßBUCHSTABEN
Туре	Modultyp	Monofazial Bifazial		
Voc	Leerlaufspannung	15.00 ÷ 199.99V	0.01V	$Voc \ge Vmpp$
lsc	Kurzschlussstrom	0.50 ÷ 40.00A	0.01A	$lsc \ge Impp$
Vmpp	Spannung im Punkt der maximalen Leistung	15.00 ÷ 199.99V	0.01V	$Voc \ge Vmpp$
Impp	Strom im Punkt der maximalen Leistung	0.50 ÷ 40.00A	0.01A	$Isc \geq Impp$
Tmp.lsc (α)	Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms Isc	-0.100÷0.100 %/°C	0.001%/°C	100* α / lsc \leq 0.1
Tmp.lsc (β)	Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung Voc	-0.999÷-0.001%/°C	0.001%/°C	$100^*\beta/Voc \le 0.999$
Koeff. Bif.	Koeffizient der Bifazialität (Nur bifaziale Module)	0.0 ÷ 100.0%	0,1%	

 Tabelle 1: Parameter von einem PV Modul

6.6.1. Definition eines neuen PV-Moduls

 Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf DB und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die Bildschirmseite, die den Typ vom ausgewählten Modul und die Werte der Parameter des Moduls (siehe Tabelle 1) angibt.

3	DB	15/10 –	18:04	
÷ ÷	Hers. Name: Type Voc Isc Tmp.Isc(α) Tmp.Voc(β Koeff. Bif.		SENE M420 Bifazi 38.00 13.99 0.046 -0.260 90.0	C ► D ► al V A %/°C %/°C %/°C %/°C
				37/64
	Neu	Ändern.	Lösch.	Frei

 Mit den Pfeiltasten (◀, ►) wählen Sie den Hersteller des Moduls (Feld "Hers.) und den Namen des Moduls (Feld "Name", die Listen der vorher definierten und abgespeicherten Modulen scrollen).

5	DB	15/10 –	18:04		
t t	Hers. Name: Type Voc Isc Tmp.Isc(α) Tmp.Voc(β) Koeff.Bif.	••••••	SENE M42 Bifaz 38.00 13.99 0.046 -0.260 90.0	EC ► Iai V ► %/°C %/°C % 37/6	4
	Neu	Ändern.	Lösch.	Frei	

-ŴHT°

 Wählen Sie "Neu" (das die Definition eines neuen Moduls ermöglicht) und bestätigen Sie mit ENTER. Mit den Pfeiltasten der virtuellen Tastatur, definieren Sie den Namen des Modulherstellers. Bestätigen Sie mit "OK".



 Mit den Pfeiltasten der virtuellen Tastatur, definieren Sie den Namen des Modulherstellers. Bestätigen Sie mit "OK"".

)	SAVE 15/10 – 18:04						
t	Modulname						
	318WTH_						
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 () %						
	Q W E R T Y U I O P <=> #						
	A S D F G 🖪 J K L + - * / &						
	Z X C V B N M . , ; : ! ? _						
	ÄÖÜßµÑÇÁÍÓÚÜ¿i						
	ÁÈÉÙÇÄËÏÖÜÆØÅ						
	CANC OK Neu						

- Geben sie den Wert jedes Parameters (siehe Tabelle 1) gemäß dem eventuellen Herstellerdatenblatt ein. Mit den Pfeiltasten (▲,▼), stellen Sie den Cursor auf den zu definierenden Parameter und geben Sie den entsprechenden Wert ein mit den Pfeiltasten (◀, ►). Zur Schnelleinstellung der Werte halten Sie die Tasten (◀, ►) gedrückt.
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Mit ESC/MENU gelangen Sie ohne Abspeicherung ins vorhergehende Menü.

DB	15/1	15/10 – 18:04				
Hers. Name: Type Voc	:	• •	SUNPOER 318WTH Einseitige 64.70	es ► ►V		
lsc	:	◄	6.20	►A		
Vmpp	:	◄	58.40	►V		
Impp	:	•	5.42	►A		
Tmp.lsc(α)	:	•	0.057	▶ %/°C		
Tmp.Voc(β)	:	•	-0.127	▶ %/°C		

WARNUNG

- Wenn Sie einen Parameter antreffen, dessen Wert nicht im Herstellerdatenblatt steht, halten Sie die HELP-Taste einige Sekunden gedrückt, damit der im Messgerätespeicher enthaltene Vorgabewert ersatzweise eingetragen wird.
- Nach Drücken der **SAVE**-Taste überprüft das Messgerät die in der Tabelle 1 angeführten Werte. Falls dabei Widersprüche gefunden werden, erscheinen eine oder mehrere Fehlermeldungen im Display, wie im § 6.8 aufgelistet. Diese Fehler müssen korrigiert werden, damit die Einstellungen abgespeichert werden können.

6.6.2. Datenbank-Kenndatenänderung eines PV-Moduls

- Wählen Sie das PV-Modul, dessen Daten in der Datenbank geändert werden sollen, mit den Pfeiltasten (◀, ►).
- 2. Drücken Sie **ENTER** und wählen Sie "**Ändern**." mit der Pfeiltaste (**▼**).
- 3. Bestätigen Sie mit ENTER.
- Mit der virtuellen Tastatur am Display kann mit den Pfeiltasten (▲,▼,◀,►) den Modulnamen eventuell geändert werden. Drücken Sie ENTER, um das jeweilige Zeichen einzutippen.
- 5. Wenn Sie den geänderten Modulnamen fertig gestellt haben, drücken Sie **SAVE**. Damit gelangen Sie zur Einstellung der neuen Parameter.

6.6.3. Datenbank-Kenndaten Löschung eines PV-Moduls

- 1. Wählen Sie das PV-Modul in der Datenbank mit den Pfeiltasten (◀, ►).
- Drücken Sie ENTER und wählen Sie "Lösch.." mit der Pfeiltaste (▼), um das ausgewählte Modul zu löschen.
- Bestätigen Sie mit ENTER und dann ESC/MENU zum Verlassen dieses Menüpunkts.
- Die Stellung "Frei" gibt die Anzahl an Modulen, die noch in die Datenbank eingegeben werden können im Verhältnis zur Maximalanzahl (64 Module)

DB	15/10 –	18:04	
Hers	4	SEN	
Name:	•	M42	x0 ►
Туре	:	Bifaz	ial
Voc	:	38.00	v
lsc	:	13.99	Α
Tmp.lsc(α)	:	0.046	%/°C
Tmp.Voc(β)	:	-0.260	%/°C
Koeff.Bif.	:	90.0	%
			37/64
Neu	Ändern.	Lösch.	Frei

DB	15/10 –	18:04	
Hers.	•	SEN	EC ►
Name:		M42	<u>:0</u> ►
Туре	:	Bifaz	ial
Voc	:	38.00	v
lsc	:	13.99	Α
Tmp.lsc(α)	:	0.046	%/°C
Tmp.Voc(β) :	-0.260	%/°C
Koeff.Bif.	:	90.0	%
			37/64
Neu	Ändern.	Lösch.	Frei



WARNUNG

Die Änderung oder Löschung des vorgegebenen DEFAULT Moduls ist nicht möglich.

6.7. IVCK - MESSUNGEN AN PV MODULEN UND STRINGS

6.7.1. Einführung

Diese Funktion führt eine Reihenfolge von Tests an einem PV-Modul/String durch, und misst dabei:

- Leerlaufspannung Voc des zu pr
 üfenden PV-Strings/Moduls, gemessen unter OPC Bedingungen (OPerative Condition), d.h. unter den tats
 ächlichen Bedingungen der Installation, mit oder ohne Messung der Einstrahlung und Temperatur.
- Kurzschlussstrom Isc gemäß Richtlinie IEC/EN62446-1 des zu pr
 üfenden PV-Strings/Moduls, gemessen unter OPC-Bedingungen (OPerative Condition), d.h. unter den tats
 ächlichen Bedingungen der Installation, mit oder ohne Messung der Einstrahlung und Temperatur.
- Isolationswiderstand in DUAL Modus, mit Messung von den Werten R(+), R(-) und Rp (Parallelwiderstand)
- > Durchgangsprüfung der Schutzleiter mit 200mA

Bei den Messungen von Voc und Isc **OHNE Messung der Einstrahlung und Temperatur** zeigt das Gerät nur die OPC-Werte, vergleicht Sie mit den **Durchschnittswerten** (Mittelwert der letzten 10 Messungen) und zeigt das entsprechende Ergebnis.

Bei den Messungen von Voc und Isc **MIT Messung von Einstrahlung und Temperatur**, werden die OPC-Daten vom Gerät automatisch zu den **STC**-Bedingungen (**S**tandard **T**est **C**ondition – Einstrahlung = 1000W/m², Modultemperatur = 25°C, Spektralverteilung AM=1.5) hochgerechnet, damit sie zu den vom Modulhersteller erklärten Eigenschaften verglichen werden können. **Bei diesen Bedingungen ist die Verwendung der Fernstation (externen Datenlogger) SOLAR03 notwendig, mit der die Einstrahlungs- und Temperaturmessonden verbunden werden müssen.**

Die Messungen von Einstrahlung und Temperatur des Moduls werden durch eine oder mehrere Referenzzellen **HT305** (bei Bifazialen Modulen) und mit Temperaturmessprobe **PT305**, die mit der Fernstation **SOLAR03** verbunden sind, die dem Gerät die Daten in Echtzeit durch Bluetooth Verbindung zuschickt. Falls die Verbindung zwischen Gerät und Fernstation schwierig sein sollte und nicht zustande kommt (hoher Abstand oder Datenübertragung durch Wände/Hindernisse), kann man die Messungen zu STC-Bedingungen durchführen, indem die **Aufzeichnung** der Einstrahlungs-/Temperaturwerte von der SOLAR03 Einheit aktiviert wird (der Solar 03 arbeitet dann als externer Datenlogger). Der empfohlene Mindestgrenzwert der Einstrahlung ist **700W/m²** \rightarrow Das Gerät führt alle für den I-V Test vorgesehenen Prüfungen durch, verwaltet alle Bedingungen und die Fehlermeldungen des I-V Tests vor (falsche Mod.num., Temp. außer Bereich, Vorhandensein der Zelle, Mind. Einstr., usw.) und berechnet die Werte von Voc und Isc zu STC. Dieser Modus eignet sich, wenn Sie tiefergehende Prüfungen an den Modulen/Strings durchführen möchten.

Die Ergebnis-Seite beinhaltet:

- Beschreibung der Module
- Einstrahlungs- und Temperaturwerte (sofern verfügbar)
- Mittelwerte von Voc und Isc, ermittelt aus dem Mittelwert der 10 letzten OPC-Messwerten der abgespeicherten Messungen. Sofern die Anzahl der abgespeicherten Messungen < 10 ist, werden nur die verfügbaren Messungen herangezogen. Die erste Messung wird noch im Feld "Mittelwerte" ("Average values") keine Werte anzeigen, da keine vorherigen Messungen vorliegen, aus denen ein Mittelwert berechnet werden könnte.
- Die Werte von Voc und Isc gemessen unter OPC (OPerating Conditions) sowie jegliche Teilergebnisse (sofern STC-Werte nicht vorliegen), die durch Vergleich mit den Mittelwerten ermittelt wurden.
- Die Werte von Voc und Isc gemessen unter STC (sofern verfügbar) sowie jegliche Teilergebnisse, die durch Vergleich mit den berechneten STC-Werten und den Nennwerten (hinterlegt in der DB-Moduldatenbank) ermittelt wurden.
- Das Gesamtergebnis (OK(NO). Das Gesamtergebnis wird auf der Grundlage der Teilergebnisse berechnet, die auf der Grundlage der STC-Teilergebnisse (falls diese verfügbar sind) oder auf der Grundlage der OPC-Teilergebnisse (falls die STC Werte nicht verfügbar sind) erhalten wurden.
- Das Gerät wird kein Gesamtergebnis anzeigen, sofern keine Teilergebnisse verfügbar sind.

6.7.2. Durchführung von IVCK Tests ohne Fernstation

WARNUNG

 Prüfen sie, ob keine Fernstation SOLAR03 aktuell aktiviert ist. Wählen Sie eventuell den Befehl "Unpair" der aktuell aktiven Fernstation (siehe § 6.2) aus.



- Die höchste zulässige Spannung zwischen den Eingängen P, N E und C ist 1500 VDC. Versuchen Sie nicht, Spannungen zu messen, die die Grenzwerte, die in diesem Handbuch angegebenen werden, überschreiten.
- Messen Sie keine PV-Module oder Strings, die am DC/AC Leitungsschalter angeschlossen sind
- Der größte, mit dem Messgerät messbare Strom ist 40A-DC
- Die Richtlinie IEC/EN62446-1 erfordert die Durchführung von Messungen String nach String. Auch wenn das Gerät höhere Ströme an parallel geschalteten Strings bewältigen kann, wird empfohlen, jeweils nur einen einzelnen String gemäß den Vorschriften der Norm zu testen.
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf IVCK und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite. Die Meldung "Remote E. nicht aktiv" gibt an, dass keine Fernstation SOLAR03 mit dem Gerät verbunden ist (siehe § 6.2). Es werden die folgenden Parameter angezeigt:
 VTest → Testspannung bei der Isolationsmessung
 - > ISO \rightarrow Mindestgrenzwert bei der Isolationsmessung
 - ► RPE → Höchstgrenzwert bei der Durchgangsprüfung
 - > > ϕ < \rightarrow Kalibrationswiderstand der Kabel in RPE
 - > Spannungswerte VPN, VPE und VNE
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) gelangen Sie zur Einstellung der Messparameter. Die nebenstehende Bildschirmseite erscheint im Display. Mit den Pfeiltasten (◄, ►) stellen Sie die Werte ein. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - ► N. Mod x STR → Stellen Sie die Anzahl an Modulen des Strings im Bereich ein: 1 ÷ 35
 - N. Str in Par. → Stellen Sie die Anzahl an parallel geschalteten Strings im Bereich ein: 1 ÷ 10
 - ➤ Tol. Voc → Stellen Sie die prozentuale Toleranz bei Voc Messung im Bereich ein: 1% ÷ 15% (typisch 5%)
 - ➤ Tol. lsc → Stellen Sie die prozentuale Toleranz bei lsc Messung im Bereich ein: 1% ÷ 15% (typisch 10%)
 - ➢ Iso V. Test → Stellen Sie die Testspannung bei der Isolationsmessung, unter den Optionen ein: OFF (keine Messung), 250V, 500V, 1000V, 1500VDC
 - Iso R.Lim → Stellen Sie den Mindestgrenzwert für die Isolationsmessung unter den Werten ein: 0.05,0.10,0.23,0.25,0.50,1.00,50MΩ
 - RPE Lim → Stellen sie den Höchstgrenzwert bei der Durchgangsprüfung unter den Werten ein: OFF (keine Messung), 1,2,3,4,5Ω
 - ➤ AVG-Werte → Die Funktion "ZURÜCKSETZEN" ermöglicht die Nullstellung der Durchschnittswerte der Parameter Voc und Isc, bevor eine neue Messung gestartet wird.
 - ➤ AVG Voc, AVG Isc → Durchschnittswerte von Voc und Isc bei den 10 vorab abgespeicherten Messwerten.
- 3. Drücken Sie die Taste **SAVE** zur Bestätigung der Einstellungen.

	Remo	ote E	≣. n	icht a	ktiv
	V P N 0 V		V P E 0 V	<u>-</u>	V N E 0 V
	1000V VTest	1.00M ISC	Ω)	2Ω RPE	>¢<
L	IVCK	15/1	0 – 1	8:04	
	N.Mod. x ST N.Str.in Par. Tol. Voc Tol.Isc Iso V.Test Iso R.Lim RPE lim AVG Werte AVG Voc AVG Isc	R		01 01 05 100 1000 1.00 2 URÜCKSE 	 % % % V MΩ Ω TZEN V A

-M^HT°

- 4. Wenn nötig, wählen sie die Option "> ϕ <" und bestätigen Sie mit **ENTER**. Führen Sie eventuell die Operation durch, wie im § 6.3.1 beschrieben.
- 5. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden PV Modul/String und eventuell mit dem Haupt-Erdungsknoten des Systems und mit geerdeten Metall-Massen, wie in der Abb. 10 gezeigt.. Beachten Sie, dass der Minuspol am Ausgang des PV Moduls/Strings an den Anschluss N und der Pluspol am Ausgang des PV Moduls/Strings an den Anschluss P angeschlossen werden muss.



Abb. 10: Verbindung für IVCK Tests ohne Fernstation

WARNUNG

Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (§ 6.8), ohne dass das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Prüfarbeiten fortsetzen.

 Drücken Sie GO/STOP zum Starten des Tests. Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, zeigt das Gerät die Meldung "Messung…" und die Messung der Leerlaufspannung zwischen den Anschlüssen P und N und des Kurzschlussstroms (für Isc Werte ≤40A) beginnt.

ſ	IVCK	15/10 –	18:04	
e r 1	Voc@OPC Isc@OPC Voc Avg Isc Avg Rp R+ RPE	>100	1485 11.25 1485 11.25 >100 R- >100 	V Α Α ΜΩ ΜΩ Ω
		Mess	ung	
	1500V	1.00MΩ	2 2Ω	Ω
	VTest	ISO	RPE	>¢<

-M`HT°

- Am Ende der Messung von Voc und Isc wird die Meldung "OK" gezeigt, wenn das Ergebnis des Tests positiv ist (gemessene Werte innerhalb der am Gerät eingestellten Toleranzbereiche).
- 8. <u>Mit ausgewählter Isolationsmessung</u> setzt das Gerät den Test fort. Dabei hält das Gerät die Anschlüsse P und N in Kurzschluss und misst zwischen diesem Punkt und dem Anschluss E für die notwendige Zeit, um ein stabiles Ergebnis zu erhalten. Der Wert des Isolationswiderstands wird im Feld "Rp" angezeigt (Widerstand der Parallelschaltung zwischen den Werten R+ und R-) und die Meldung "OK" erscheint, wenn das Ergebnis des Tests positiv ist (gemessener Wert höher als der am Gerät eingestellte Mindestgrenzwert).
- Mit ausgewählter Durchgangsprüfung setzt das Gerät den Test fort. Dabei öffnet das Gerät den Kurzschluss und misst zwischen dem Anschluss E und C. Der Widerstandswert bei der Durchgangsmessung wird im Feld "RPE" gezeigt, zusammen mit der Meldung "OK" bei positivem Testergebnis (gemessener Wert niedriger als der am Gerät eingestellte Mindestgrenzwert).
- 10. Die Meldung "**Ergebnis OK**" wird dann vom Gerät angezeigt, wenn das Ergebnis aller durchgeführten Tests positiv ist.

Im Allgemeinen wird das Ergebnis von einem Test bei der Messung von Voc und Isc durch die folgenden Verhältnisse bedingt:

Mit den folgenden Parametern:

- *Voc^{Avg}* = Durchschnittswert der Leerlaufspannung, berechnet anhand der 10 letzten abgespeicherten Messergebnisse
- *Isc^{Avg}* = Durchschnittswert des Kurzschlussstroms, berechnet anhand der 10 letzten abgespeicherten Messergebnisse

VocTol⁺ = Positiver Toleranzwert bei Voc = *VocTol*⁺_{% X} *Voc*^{Avg}

- $Voc Tol^{-}$ = Negativer Toleranzwert bei $Voc = VocTol_{\%}^{-} \times Voc^{Avg}$
- Isc Tol⁺ = Positiver Toleranzwert bei Isc = $IscTol_{\%}^{+} \times Isc^{Avg}$
- $Isc Tol^-$ = Negativer Toleranzwert bei Isc = $IscTol_{\% X}^- Isc^{Avg}$
- $\varepsilon_{Vac}^{Meter}$ = Maximaler erklärter Gerätenfehler bei Voc (siehe § 10.1)
- $\varepsilon_{lsc}^{Meter}$ = Maximaler erklärter Gerätenfehler bei lsc (siehe § 10.1)

 $\varepsilon_{Vac}^{Meas} = Voc^{OPC} - Voc^{Avg} = \text{Fehler bei der Messung von Voc @ OPC}$ $\varepsilon_{Isc}^{Meas} = Isc^{OPC} - Isc^{Avg} = \text{Fehler bei der Messung von Isc @ OPC}$

Die folgenden Bedingungen bei den Parametern bei Messergebnis werden vom Gerät verwaltet:

IVCK	15/10 – ⁻	18:04		
Voc@OPC Isc@OPC Voc Avg Isc Avg Rp R+ RPE	>100	1485 11.25 1485 11.25 >100 R- >100 1.1	V Α V Α ΜΩ Ω	OK OK OK OK
	Ergebr	nis: OK		
1500V	1.00MΩ	2Ω	0.2	2Ω
VTest	ISO	RPE	>	φ<

Ν	BEDINGUNG	ERGEBNIS
1	$\begin{array}{l} -Voc Tol^{-} + \varepsilon_{Voc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^{+} - \varepsilon_{Voc}^{Meter} \\ -Isc Tol^{-} \varepsilon_{Isc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^{+} - \varepsilon_{Isc}^{Meter} \\ (Bei ausgewählter ISO Messung) Rp \geq Rp Lim \\ (Bei ausgewählter RPE Messung) RPEmis \leq RPELim \end{array}$	ОК
2	Die vorherige Bedingung (1) ist nicht erfüllt, aber die folgende ist gütig: $-Voc Tol^{-} \le \varepsilon_{Voc}^{Meas} \le Voc Tol^{+}$ $-Isc Tol^{-} \le \varepsilon_{Isc}^{Meas} \le Isc Tol^{+}$ (Bei ausgewählter ISO Messung) Rp ≥ Rp Lim (Bei ausgewählter RPE Messung) RPEmis ≤ RPELim	OK*
3	Die vorherigen Bedingungen (1) und (2) sind nicht erfüllt, aber die folgende ist gütig: $-Voc Tol^ \varepsilon_{Voc}^{Meter} \le \varepsilon_{Voc}^{Meas} \le Voc Tol^+ + \varepsilon_{Voc}^{Meter}$ $-Isc Tol^ \varepsilon_{Isc}^{Meter} \le \varepsilon_{Isc}^{Meas} \le Isc Tol^+ + \varepsilon_{Isc}^{Meter}$ (Bei ausgewählter ISO Messung) $Rp \ge Rp Lim$ (Bei ausgewählter RPE Messung) RPEmis \le RPELim	NO OK*
4	Die vorherigen Bedingungen (1), (2) und (3) sind nicht erfüllt	NO OK

11. Drücken Sie **SAVE** zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Geräts (§ 7.1) oder **ESC/MENU**, um ohne Messergebnisspeicherung zum Hauptbildschirm der Messung zurückzugelangen.

WARNUNG

- Die Mittelwerte von Voc und Isc werden auf der Ergebnis-Seite angezeigt. Diese Werte beinhalten die Durchschnittswerte von Voc und Isc unter OPC-Bedingungen, berechnet als Mittelwert der 10 letzten abgespeicherten Messwerten. Sofern der Benutzer weniger als 10 Messungen oder einen Reset der Durchschnittswerte durchgeführt hat, wird der angezeigte Mittelwert der Messung N+1 aus den N verfügbaren Werten ermittelt.
- In diesem Betriebsmodus sind die vorab berechneten Durchschnittswerte besonders wichtig. Im Falle einer neuen Serie von Messungen mit signifikanten Änderungen der Einstrahlung oder der Temperatur ist es empfehlenswert, die Bezugsdurchschnittswerte auf null zu stellen (Befehl "ZURÜCKSETZEN"), um eine Neuberechnung auf Grundlage der neuen Messungen zu erhalten. Die Durchschnittswerte werden sowieso auf Null gestellt, wenn der Benutzer die Anzahl an Modulen und/oder Strings ändert.

6.7.3. Durchführung von IVCK-Tests mit Fernstation

Die Messungen von Einstrahlung und Temperatur (wenn das Gerät im Messmodus der Temperatur "MEAS" eingestellt ist) <u>durch die Fernstation SOLAR03, die mit dem Gerät</u> <u>via Bluetooth verbunden ist</u>, sind empfohlen, wenn die Einstrahlungsbedingungen instabil sind, oder wenn ein Vergleich mit den vom Hersteller erklärten Nennwerten des Moduls notwendig ist.

WARNUNG

- Prüfen Sie, dass eine Fernstation aktuell aktiviert ist. Folgen Sie dem Verbindungsverfahren, die im § 6.2 beschrieben ist.
- Die höchste zulässige Spannung zwischen den Eingängen P, N E und C ist 1500 VDC. Versuchen Sie nicht, Spannungen zu messen, die die Grenzwerte, die in diesem Handbuch angegebenen werden, überschreiten.
- Messen Sie keine PV-Module oder Strings, die am DC/AC Leitungsschalter angeschlossen sind.
- Der größte, mit dem Messgerät messbare Strom ist 40A
- Die Richtlinie IEC/EN62446-1 erfordert die Durchführung von Messungen String nach String. Auch wenn das Gerät höhere Ströme an parallel geschalteten Strings bewältigen kann, wird empfohlen, jeweils nur einen einzelnen String gemäß den Vorschriften der Norm zu testen.

Das Gerät kann zusammen mit der Fernstation SOLAR03 unter einer der folgenden Bedingungen betrieben werden:

- ➤ Fernstation SOLAR03 vorhanden, aktiv und verbunden → Das Gerät liefert die Messergebnisse direkt @STC
- Fernstation SOLAR03 vorhanden, aktiv, verbunden und aufzeichnend Das Gerät liefert die Messergebnisse direkt @STC

Die Betriebsmodi 1 und 2 sind eigentlich identisch, wenn das Gerät und die Fernstation SOLAR03 direkt verbunden sind.

➢ Fernstation SOLAR03 aktiv, aufzeichnend, NICHT verbunden → Das Gerät liefert die Messwerte @OPC ohne Ergebnis, dann bringt sie automatisch und gleichzeitig @STC nur nach der Datenübertragung von der Fernstation am Ende der Aufzeichnung und bei der folgenden Verbindung.

SOLAR03 aktiv und verbunden oder aktiv und aufzeichnend

- Verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden PV-Modul/String und eventuell mit dem Haupt-Erdungsknoten des Systems und mit geerdeten Metall-Massen, wie in der Abb. 11 gezeigt. Insbesondere:
 - Verbinden Sie den Minuspol am Ausgang des PV-Moduls/Strings an den Anschluss
 N und den Pluspol am Ausgang des PV-Moduls/Strings an den Anschluss P.
 - ➢ Bei monofazialen Modulen → stellen Sie die Referenzzelle HT305 auf die Frontfläche des Moduls (F) und am Eingang "INP1" und eventuell die Temperaturprobe PT305 am Eingang "INP4" der Fernstation.
 - ➢ Bei bifazialen Modulen → stellen Sie die 3 Bezugszellen HT305 auf die Frontfläche des Moduls (F), auf die obere Rückseite (BH=BackHigh) und auf die untere Rückseite (BL=BackLow) des Moduls. Verbinden sie die vordere Bezugszelle (F) am Eingang "INP1", die Bezugszelle BH am Eingang "INP2", die Bezugszelle BL am Eingang "INP3" und eventuell die Temperaturprobe PT305 am Eingang "INP4" der Fernstation.
 - Prüfen Sie die Ablesung der Werte von Einstrahlung und Temperatur auf der Fernstation SOLAR03.
- 2. Wenn nötig, wählen sie die Option "> ϕ <" und bestätigen Sie mit **ENTER**. Führen Sie eventuell die Kalibration der Kabel durch, wie im § 6.3.1 beschrieben.



Abb. 11: Verbindung mit Fernstation SOLAR03 an Monofazialen und Bifazialen Modulen.

3. Mit der IVCK un nebenst	Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf IVCK Front Pront Irr. Temp. Pront Irr. Temp. Pront Irr. Temp.	15/10 – ⁻ 920 54.7	18:04	W/m2 °C
	Finder Faranieler angezeigt.	R 2305	12 (K	a oo
✓ III.		03		
Ferns wurde	tation verbundene Zelle HT305 gemessen ^{Modul} n	<u>: SUNPC</u>	DWER3	<u>18WTH</u>
≻ Temj	. → Temperaturwert des Moduls	V	PE	VNE
➢ Ferns Verbi	tation → Angaben über Seriennummer, ¹⁴⁸⁰ ndungszustand " @t " und eventuell laufende	V 72	10 V	-740V
Auize	ichnung of der Fernstalion SOLARUS, 1000V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω
verbu	nden und aktiv.	ISO	RPE	> 0 <
> ISO -	Mindestgrenzwert bei der Isolationsmessung			ť
> RPE	→ Höchstgrenzwert bei der Durchgangsprüfung			

- > > o< → Wert des Kalibrationswiderstands der Kabel bei Durchgangsprüfung
- > Spannungswerte VPN, VPE und VNE

-Mhtt

- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) gelangen Sie zur Einstellung der Messparameter. Die nebenstehende Bildschirmseite erscheint im Display. Mit den Pfeiltasten (◀, ►) stellen Sie die Werte ein. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - ► Hers. → Stellen sie den Namen des Herstellers (max 50) ein, der in der internen Datenbank vorhanden ist.
 - ➤ Namen → Stellen Sie den Namen des Moduls (max 50) ein, der in der internen Datenbank vorhanden ist. Wenn, bei Eingabe in die Datenbank, der Modul als "Bifazial" definiert wurde, werden das Gerät und die Fernstation automatisch 3 Einstrahlwerte ablesen.
 - ➤ N. Mod x STR → Stellen Sie die Anzahl an Modulen des Strings im Bereich ein: 1 ÷ 35
 - N. Str in Par. → Stellen Sie die Anzahl an parallel geschalteten Strings im Bereich ein: 1 ÷ 10
 - ➢ Mod. Temp → Stellen Sie den Messmodus der Temperatur der Module unter den Optionen ein:
 - AUTO → Temperatur berechnet vom Gerät auf Grundlage der Messung von Voc (keine Probe verbunden) – empfohlene Option
 - **MEAS** → Temperatur gemessen durch mit Fernstation verbundener Probe PT305
 - MAN → Manuelle Einstellung der Modultemperatur, wenn bekannt, im folgenden Bereich
 - ➤ Tol. Voc → Stellen Sie die prozentuale Toleranz bei Voc Messung im Bereich ein: 1% ÷ 15% (typisch 5%)
 - ➤ Tol. Isc → Stellen Sie die prozentuale Toleranz bei Isc Messung im Bereich ein: 1% ÷ 15% (typisch 10%)
 - ➢ Iso V. Test → Stellen Sie die Testspannung bei der Isolationsmessung, unter den Optionen ein: OFF (keine Messung), 250V, 500V, 1000V, 1500VDC
 - Stellen Sie den Mindestgrenzwert für die Isolationsmessung unter den Werten ein: 0.05,0.10,0.23,0.25,0.50,1.00,50MΩ
 - ► RPE Lim → Stielen sie den Höchstgrenzwert bei der Durchgangsprüfung unter den Werten ein: OFF (keine Messung), 1,2,3,4,5Ω
- 5. Drücken Sie die Taste **SAVE**, um die Einstellungen zu speichern und zur Hauptseite zurückzukehren.

IVCK	15/	10 –	18	:04		
Hers.	◀	SU	NPC	WER	►	
Namen:	◄	3	18W	/TH	►	
N.Mod. x ST	R	:	◄	01	►	
N.Str.in Par.		:	◄	02	►	
Mod. Temp		:	◄	MAN	►	
			◄	55	►	°C
Tol. Voc		:	◄	05	►	%
Tol.lsc		:	◄	10	►	%
Iso V.Test		:	◄	1000	►	v
Iso R.Lim		:	◄	1.00	►	MΩ
RPE lim		:	◄	2	►	Ω

-M`HT°

6. Setzen Sie den Ständer auf die Scheibe des optionalen Zubehörteils M304 und legen Sie ihn auf die Oberfläche des Moduls. Überprüfen Sie, dass der auf die Scheibe geworfene Schatten des Ständers M304 Inklinometer innerhalb des "konzentrischen Grenzkreises" innerhalb der Scheibe selbst liegt (siehe nebenstehende Abbildung). Andernfalls ist der Winkel zwischen den Sonnenstrahlen und der Oberfläche des Moduls zu groß und daher sind die vom Gerät durchgeführten Abmessungen NICHT als zuverlässig betrachten. zu Wiederholen Sie die Vorgänge zu anderen Tageszeiten.



Falls es notwendig ist, die Einstrahlungswerte im Zeitverlauf aufzuzeichnen (z. B. bei instabilen Einstrahlungsbedingungen oder bei einem großen Abstand zwischen den Modulen und dem Gerät), befolgen Sie die Punkte 7 bis 9, andernfalls gehen Sie mit Punkt 10 fort.

- 7. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **UREM**, koppeln und verbinden Sie die Fernstation SOLAR03 mit dem Gerät, wie in Punkt 6 von § gezeigt. 6.2
- 8. Benutzen Sie die Pfeiltasten ◄ oder ▶ und wählen Sie "Start", um in der Fernstation die Aufzeichnung vom Gerät zu starten (mit nicht veränderbarer Abtastung von 1s). Die nebenstehende Bildschirmseite erscheint im Display. Unter diesen Bedingungen sendet das Gerät sein Systemdatum und -zeit zur Fernstation SOLAR03, die somit mit ihm zeitlich synchronisiert wird. Das Symbol " ∞ " erscheint im Display und die Meldung "REC" erscheint im Display der Fernstation, um anzugeben, dass eine Aufzeichnung gerade läuft.

9. Bringen Sie die Fernstation in der Nähe der Module und verbinden Sie die Einstrahlungs- und Temperaturproben, wie in der Abb. 11 gezeigt. Da die Aufzeichnung auf der Fernstation SOLAR03 bereits gestartet wurde, ist es nicht mehr unbedingt erforderlich, die Bluetooth-Verbindung aufrecht zu erhalten. Wenn Sie die Verbindung aufrechterhalten, können Sie nur das Testergebnis sofort erhalten, ohne aufs Ende der Messkampagne warten zu müssen.



WARNUNG

Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (§ 6.8), ohne dass das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Prüfarbeiten fortsetzen.

-WHT°

 Drücken Sie GO/STOP zum Starten des Tests. Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, zeigt das Gerät die Meldung "Messung..." und die Messung der Leerlaufspannung zwischen den Anschlüssen P und N und des Kurzschlussstroms (für Isc Werte ≤40A) beginnt.

è	IVCK	15/10	15/10 – 18:04				
]	Voc@STC Isc@STC Voc Nom Isc Nom Rp R+ RPE	>100	1485 11.25 1485 11.25 >100 R->100	 Α Α ΜΩ Ω 			
		Mess	ung				
	1500V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω			
	VTest	ISO	RPE	>∳<			

- 11. Bei direkter Verbindung zwischen Gerät und Fernstation wird am Ende der Messung von Voc und Isc die Meldung "OK" gezeigt, wenn das Ergebnis des Tests positiv ist (gemessene Werte innerhalb der am Gerät eingestellten Toleranzbereiche). Es werden die folgenden Parameter angezeigt:
 - Voc Spannung bei STC-Bedingungen, mit relativem Ergebnis
 - > Isc Strom bei STC-Bedingungen, mit relativem Ergebnis
 - Nennwert der Spannung Voc@STC, als Bezugswert f
 ür das Ergebnis benutzt
 - Nennwert des Stroms Isc@STC, als Bezugswert f
 ür das Ergebnis benutzt
 - Wenn das Gerät und SOLAR03 nicht direkt verbunden sind, zeigt das Gerät nur die bei OPC gemessenen Werte, und Sie müssen das Ende der Tests und die anschließende Synchronisierung mit der Fernstation SOLAR03, um das Endergebnis der durchgeführten Tests zu erhalten.
- 12. <u>Mit ausgewählter Isolationsmessung</u>, setzt das Gerät den Test fort. Dabei hält das Gerät die Anschlüsse P und N in Kurzschluss und misst zwischen diesem Punkt und dem Anschluss E für die notwendige Zeit, um ein stabiles Ergebnis zu erhalten. Der Wert des Isolationswiderstands wird im Feld "Rp" angezeigt (Widerstand der Parallelschaltung zwischen den Werten R+ und R-) und die Meldung "OK" erscheint, wenn das Ergebnis des Tests positiv ist (gemessener Wert höher als der am Gerät eingestellte Mindestgrenzwert).
- 13. <u>Mit ausgewählter Durchgangsprüfung</u>, setzt das Gerät den Test fort. Dabei öffnet das Gerät den Kurzschluss und misst zwischen dem Anschluss E und C. Der Widerstandswert bei der Durchgangsmessung wird im Feld "RPE" gezeigt, zusammen mit der Meldung "OK" bei positivem Testergebnis (gemessener Wert niedriger als der am Gerät eingestellte Mindestgrenzwert).
- 14. Die Meldung "**Ergebnis OK**" wird dann vom Gerät angezeigt, wenn das Ergebnis aller durchgeführten Tests positiv ist.
- 15. Drücken Sie **SAVE** zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Geräts (§ 7.1) oder **ESC/MENU**, um ohne Messergebnisspeicherung zum Hauptbildschirm der Messung zurück zu gelangen.

Voc@STC Isc@STC Voc Nom Isc Nom Rp R+ RPE	>100	1485 11.25 1485 11.25 >100 R->100 1.1	V Α Α ΜΩ Ω	OK OK OK OK
	Ergeb	onis: OK		
1500V	1.00MΩ	2Ω	0.2	2Ω
VTest	ISO	RPE	>	•φ<

15/10 - 18:04

- 16. <u>Bei laufender Aufzeichnung</u>, am Ende der Reihenfolge von Tests, trennen Sie die Fernstation SOLAR03, bringen Sie sie neben dem Gerät und prüfen Sie, dass die Verbindung mit dem Gerät wieder aktiv ist (Symbol "孝" ständig eingeschaltet im Display der Fernstation)
- 17. Benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ und wählen Sie UREM
 "Stop", um in der Fernstation die Aufzeichnung vom Gerät anzuhalten. Die nebenstehende Bildschirmseite erscheint im Display. Das Symbol "oo" verschwindet vom Display und die Meldung "REC" verschwindet vom Display der Fernstation.

In dieser Phase lädt die Fernstation die in der Messkampagne aufgezeichneten Strahlungs-/Temperaturwerte herunter, die vom Gerät für die **automatische** Umrechnung der Voc und Isc Werte zu STC-Bedingungen verwendet werden.

,	UREM 15	5/10 – 1	8:04	ļ
t	SOLAR03	Akt	Stat.	Rec
t	23051204	\checkmark	(((1)))	
1				
r				
	Rem.E	EAngo	eschlos	S
	Finden Un	pair L	ösch.	Stop

Die im Speicher vorhandenen Daten werden mit den berechneten Daten aktualisiert und das Ergebnis wird verfügbar sein.

Im Allgemeinen wird das Ergebnis von einem Test bei der Messung von Voc und Isc durch die folgenden Verhältnisse bedingt:

Mit den folgenden Parametern:

 Voc^{Nom} = Nennwert der Leerlaufspannung Isc^{Nom} = Nennwert des Kurzschlussstroms $Voc Tol^+$ = Positiver Toleranzwert bei Voc = $VocTol_{\%}^+ \times Voc^{Nom}$ $Voc Tol^-$ = Negativer Toleranzwert bei Voc = $VocTol_{\%}^- \times Voc^{Nom}Voc^{Avg}$ $Isc Tol^+$ = Positiver Toleranzwert bei Isc = $IscTol_{\%}^+ \times Isc^{Nom}$ $Isc Tol^-$ = Negativer Toleranzwert bei Isc = $IscTol_{\%}^+ \times Isc^{Nom}$ $Isc Tol^-$ = Negativer Toleranzwert bei Isc = $IscTol_{\%}^- \times Isc^{Nom}$ $Isc Tol^-$ = Negativer Toleranzwert bei Isc = $IscTol_{\%}^- \times Isc^{Nom}$

 $\varepsilon_{lsc}^{Meter}$ = Maximaler erklärter Gerätenfehler bei lsc (siehe § 10.1)

 $\varepsilon_{Voc}^{Meas} = Voc^{STC} - Voc^{Nom}$ = Fehler bei der Messung von Voc @ STC $\varepsilon_{Isc}^{Meas} = Isc^{STC} - Isc^{Nom}$ = Fehler bei der Messung von Isc @ STC

Die folgenden Bedingungen bei den Parametern bei Messergebnis werden vom Gerät verwaltet:

Ν	BEDINGUNG	ERGEBNIS
1	$\begin{array}{l} -Voc Tol^- + \varepsilon_{Voc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^+ - \varepsilon_{Voc}^{Meter} \\ -Isc Tol^- \varepsilon_{Isc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^+ - \varepsilon_{Isc}^{Meter} \\ (Bei ausgewählter ISO Messung) \mathbf{Rp} \geq \mathbf{Rp} \mathbf{Lim} \\ (Bei ausgewählter \mathbf{RPE} Messung) \mathbf{RPEmis} \leq \mathbf{RPELim} \end{array}$	ОК
2	Die vorherige Bedingung (1) ist nicht erfüllt, aber die folgende ist gütig: $-Voc Tol^{-} \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^{+}$ $-Isc Tol^{-} \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^{+}$ (Bei ausgewählter ISO Messung) Rp \geq Rp Lim (Bei ausgewählter RPE Messung) RPEmis \leq RPELim	OK*
3	Die vorherigen Bedingungen (1) und (2) sind nicht erfüllt, aber die folgende ist gütig: $-Voc Tol^{-} - \varepsilon_{Voc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^{+} + \varepsilon_{Voc}^{Meter}$ $-Isc Tol^{-} - \varepsilon_{Isc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^{+} + \varepsilon_{Isc}^{Meter}$ (Bei ausgewählter ISO Messung) $Rp \geq Rp Lim$ (Bei ausgewählter RPE Messung) RPEmis $\leq RPELim$	NO OK*
4	Die vorherigen Bedingungen (1), (2) und (3) sind nicht erfüllt	NO OK

15/10 - 18:04

6.7.4. Anomalien

 Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen P-N, P-E und N-E IVCK eine Spannung höher als 1500VDC ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "Vin > 1500V" an.

nd	R e m	ote E	. nicht	aktiv	
	V P N 0 V	١	/ P E 0 V	V N E 0 V	
		Vin	>1500V		
	1000V VTest	1.00MΩ ISO	2Ω RPE	Ω >φ<	
ne	IVCK	15/10) – 18:04		
ne					
gt	t Remote E. nicht aktiv				
	V P N 0 V	١	/ P E 0 V	V N E 0 V	
	V P N 0 V	N P-N t	/PE 0V auscher	V N E 0 V	
	V P N 0 V 1000V	P-N t 1.00ΜΩ	/ΡΕ 0V auscher	V N E 0 V	
	V P N 0 V 1000V VTest	P-N t 1.00ΜΩ ISO	/ Ρ Ε 0 V auscher 2 2Ω RPE	VNE 0V Ω >φ<	
ne	V P N 0 V 1000V VTest	P-N 1 1.00ΜΩ ISO 15/10	/ P E 0 V causcher 2 Ω 2 RPE 0 – 18:04	VNE 0V Ω >φ<	
ne	VPN 0V 1000V VTest IVCK	P-N 1 <u>1.00ΜΩ</u> ISO 15/10	/ P E 0 V auscher 2 Ω 2 RPE 0 – 18:04	VNE 0V Ω >φ<	
ne ne gt	VPN 0V 1000V VTest IVCK Rem	P-N 1 1.00MΩ ISO 15/10 note E	/ P E 0 V auscher 2 <u>2Ω</u> RPE 0 - 18:04	VNE 0V Ω >φ<	
ne ne gt	VPN 0V 1000V VTest IVCK Rem VPN 11V	1.00MΩ ISO 15/10	/ P E 0 V auscher 2 2Ω 2 2Ω 0 – 18:04 . nicht / P E 6 V	VNE 0V Ω >φ< aktiv VNE -5V	

	V Input •	< 15VDC	
1000V	1.00MΩ	2Ω	 Ω
VTest	ISO	RPF	>¢<

- Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen P-N eine Spannung niedriger als -0.5VDC ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "P-N tauschen" an.
- Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen P-N eine Spannung -0.5V≤VPN≤15VDC ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "VInput < 15VDC" an.

4. Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen P-N, P-E und N-E eine Spannung höher als 10V ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "VAC > LIM" an.

5. Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen E und C eine Spannung höher als 3V ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "VInput > 3V" an.

IVCK 15/10 – 18:04						
_	_					
Rem	ote E.	nicht a	ktiv			
VPN	VF	ΡE	VNE			
0 V	0 V		0 V			
	VInput > 3V					
1000V	1.00MΩ	2Ω	Ω			
VTest	ISO	RPE	> ∳<			

15/10 - 18:04

6. Wenn das Gerät, bei der Messung vom Isc Strom, einen IVCK Strom <0.1A ermittelt, erscheint die nebenstehende Meldung im Display. Überprüfen Sie die Verbindungen des Geräts mit dem zu messenden Kreis.

Remote E. nicht aktiv							
VPN VF 0V 0		РЕ V	V N E 0 V				
	lsc < 0.1A						
1000V 1.00MΩ 2ΩΩ VTest ISO RPE >φ<							
vrest	150	RPE	>¢<				

15/10 - 18:04

Remote E. nicht aktiv

VPE

0 V

Rem.E. nicht angesch.

VPN

0 V

VNE

0 V

7. Wenn das Gerät, bei der Messung vom Isc Strom, eine IVCK defekte Schmelzsicherung ermittelt, erscheint die nebenstehende Meldung im Display. Wenden Sie sich an den HT Kundendienst

8. Falls keine Aufzeichnung auf der Fernstation SOLAR03 aktiviert wurde, erscheint die nebenstehende Meldung im Display. Prüfen Sie den Zustand der Fernstation SOLAR03.

1000V	1.00MΩ	2Ω	Ω		
VTest	ISO	RPE	>¢<		
IVCK	15/10 –	18:04			
Front					
Irr			W/m2		
Temp			°C		
SOLAR0	3 230512	203 İ			
Mod	ul: SUNPC	WER318	WTH		
VPN	V	ΡE	VNE		
1480V	74	4 O V	-740V		
Fernstation nicht verbunden					
1000V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω		
VTest	ISO	RPE	>∳<		

-MHT°

9. Am Ende der Messungen von Voc und Isc erscheint die Meldung "Einstrahlungswerte abwarten", falls eine Fernstation SOLAR03 gerade aufzeichnet, aber mit dem Gerät nicht verbunden ist. Abwarten Sie die Herunterladung der Daten von der Fernstation zur Anzeige der Messergebnisse @STC

)	IVCK	15/10 –	18:04		
	Voc@STC Isc@STC Voc Nom Isc Nom Rp R+ RPE	>100	1485 11.25 >100 R->100 1.1	V Α V Α ΜΩ Ω	ок ок
	Einstra	hlungsv	verte ab	warte	en
	1500V	1.00MΩ	2Ω	0.2	2Ω
	VTest	ISO	RPF	>	φ <

10. Falls die Fernstation SOLAR03 aktiviert und verbunden wurde, aber der Einstrahlungswert nicht gültig ist, erscheint die nebenstehende Meldung im Display. Prüfen Sie den Zustand der Fernstation.

IVCK	15/10 -	15/10 – 18:04			
Front Irr Temp			W/m2 °C		
SOLAR03	3 230512	203 İ			
Mod	ul: SUNPC	WER318	WTH		
V P N 1 4 8 0 V	V 74	P E 4 0 V	V N E - 7 4 0 V		
Eingänge der Fernstation prüfen					
1000V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω		
VTest	ISO	RPE	> ∳<		

11. Falls Sie wünschen, Messungen ohne Fernstation T durchzuführen (siehe § 6.7.2), aber das Gerät vorher mit einer Fernstation gekoppelt wurde, erscheint die nebenstehende Meldung im Display. Treten Sie ins Einstellungsmenü der Fernstation (siehe § 6.2) und wählen Sie "Unpair", um die Fernstation zu entkoppeln.

IVCK	15/10 -	15/10 – 18:04			
Front Irr Temp			W/m2 °C		
SOLAR03	3 230512	203 İ			
Moc	lul: SUNPC	WER318	WTH		
VPN VI 1480V 74		P E 4 0 V	V N E - 7 4 0 V		
Fernstation nicht verbunden					
1000V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω		
VTest	ISO	RPE	>0<		

6.8. LISTE DER DISPLAY-MELDUNGEN

MELDUNG	BESCHREIBUNG
Funktion nicht verfügbar	Die ausgewählte Funktion/Eigenschaft ist nicht verfügbar
Daten nicht gespeichert	Das Gerät war nicht in der Lage, die Daten abzuspeichern
Falsches Datum	Datum- und Uhrzeiteinstellung berichtigen
Datenbank voll	Die Datenbank kann nur 30 Modulparameterwerte speichern.
Modul schon vorhanden	Name des Moduls schon in der Datenbank vorhanden
Speicher voll	Speicher des Geräts voll beim Drücken der GO-Taste
Fehler: Vmpp >= Voc	Überprüfen Sie die Moduleinstellungen in der Datenbank
Fehler: Impp >= Isc	Überprüfen Sie die Moduleinstellungen in der Datenbank
Fehler: Vmpp * Impp >= Pmax	Überprüfen Sie die Moduleinstellungen in der Datenbank
Fehler: Alpha zu hoch	Überprüfen Sie die Moduleinstellungen in der Datenbank
Fehler: Beta zu hoch	Überprüfen Sie die Moduleinstellungen in der Datenbank
Fehler: Tol. zu hoch	Überprüfen Sie die Moduleinstellungen in der Datenbank
Fehler bei Datenübertragung	Service kontaktieren
Speicher Fehler	Probleme beim Zugang zum Speicherbereich
Fernstation nicht gefunden	Das Gerät findet keine Einheit SOLAR03
Analyse kann nicht ausgeführt werden	Probleme bei den von SOLAR03 heruntergeladenen Daten
	Einstellungen prüfen
Daten nicht verfügbar	Allgemeiner Fehler. Test wiederholen.
Negative Spannung	Die Polarität der Eingangsanschlüsse des Gerätes überprüfen
Niedrige Spannung	Spannung zwischen den Eingangsanschlüssen P und N überprüfen
Vin > 1500	Spannung zwischen den Eingangsanschlüssen > 1500V
Falsche Anzahl der Module.	Einstellung der Modulanzahl nicht konsistent mit der gemessenen
Fortsetzen?	Leerlaufspannung Voc
Referenzzellentemp. über die	Gemessene Referenz-Zellentemperatur zu hoch
Grenzen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Messung der Modulzelle nicht durchgeführt
(ENTER/ESC)	Niedriger Batterieladezustand, Erische Batterien ins Gerät
Batterie erschöpft	einstecken
Bitte warten auf Abkühlung	Gerät überhitzt Bitte warten vor neuer Messung
Einstrahlung zu niedrig	Einstrahlung niedriger als der gewählte Mindestgrenzwert
NTC Fehler	Interner NTC defekt. Service kontaktieren
Strom < Lim	Gemessener Strom zwischen P und N niedriger als die Messgrenze
EEPROM Fehler: Service	
kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
FRAM Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
RTC Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
RADIO Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
FLASH Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
IO EXP Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
Spannung > Grenze	Spannung zwischen den Eingangsanschlüssen E und C > 10V
Etikett schon assoziiert	Die mit einer Messung assoziierte numerische Kennung ändern
Isc Strom < Lim	Isc Strom niedriger als die Messgrenze. Service kontaktieren
Vorsicht: Interner Kurzschluss	Service kontaktieren
Vorsicht: def. Schmelzsicherung	Service kontaktieren
Reset der Kalibration. ENTER	Widerstandswort der Eingangskabel > 20
drücken.	
Kalibration nicht OK	Wert des kalibrierten Widerstands > Wert des gemessenen Widerstands
Fehler: Messung des Isc Offset-Werts	Interner Fehler des Geräts
Rcal > gemessener R	Wert des kalibrierten Widerstands > Wert des gemessenen Widerstands
Vorsicht, AC-Spannung an P-N Eingängen	AC-Eingangsspannung vorhanden
Die Entladung des Kondensers abwarten	Die Entladung des zu messenden Gegenstandes nach der Isolation abwarten
astration	

7. ABSPEICHERUNG DER ERGEBNISSE

Das Gerät ermöglicht die Speicherung von max 999 Messergebnissen. Die gespeicherten Daten können jederzeit am Display dargestellt und gelöscht werden. Den gespeicherten Daten können eine Anlagennummer (**max 3 Stufen**), eine Stringnummer und eine PV Modulnummer (**max 250 Zeichen**) zugeordnet werden.

7.1. SPEICHERUNG VON MESSWERTEN

- Drücken Sie SAVE wenn ein Prüfergebnis im Display angezeigt wird. Die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite wird angezeigt, die die folgenden Elemente enthält:
 - Die erste freie Speicherstelle ("Messung")
 - Die Kennzeichnung der ersten Stufe (z.B.: Anlage). Jeder Kennzeichnung können verschiedene (5 voreingestellte und 5 personalisierte) Begriffe zugeordnet werden. Wählen sie die Kennzeichnung der gewünschten Stufe mit den Pfeiltasten (◀ , ►) und L drücken Sie ENTER zur Auswahl von einem der verfügbaren Etiketten.
 - ➢ Die Kennzeichnung der zweiten Stufe (z.B.: String). Jeder Kennzeichnung können verschiedene (5 voreingestellte und 5 personalisierte) Begriffe zugeordnet werden. Wählen sie die Kennzeichnung der gewünschten Stufe mit den Pfeiltasten ◀, ►.
 - Die Kennzeichnung der dritten Stufe (z.B.: Modul). Jeder Kennzeichnung können verschiedene (5 voreingestellte und 5 personalisierte) Begriffe zugeordnet werden. Wählen sie die Kennzeichnung der gewünschten Stufe mit den Pfeiltasten 4, .
 - Feld "Kommentar", wo der Bediener mit der virtuellen Tastatur eine Kurzbeschreibung (max 13 Zeichen) eingeben kann. Das eingegebene Kommentar wird in der darunter liegenden Zeile angezeigt

WARNUNG

- Die personalisierten Namen der Begriffe der Kennzeichnungen können mit der TopView-Software definiert und über eine PC-Verbindung aufs Gerät geladen werden (§ "Verbindung PC-Gerät → Definition der Kennzeichnungen")
- \triangle .
 - Weiter als die 5 Default-Namen ist es möglich, bis zu 5 personalisierten Namen für jede Kennzeichnung hinzuzufügen.
 - Die Namen der Default-Kennungen können nicht gelöscht werden. Die Löschung der personalisierten Namen kann nur durch TopView Software erfolgen.
- 2. Drücken Sie **SAVE** erneut zum Abspeichern der Daten oder drücken Sie **ESC/MENU** um ohne Messwertabspeicherung ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

'	MEM 15/10 – 18:04	
	Messung:	001
1	Anlage	001
	String	001
	Modul	
	Kommentar:	
	Kunde	
'	Schindler	
•		
-		

- 1. Mit ESC/MENU gehen Sie ins Hauptmenü, wählen Sie dort "MEM" und bestätigen Sie mit ENTER, um in den gelangen. Datenspeicher zu Die nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite erscheint im Display des Geräts und enthält die Liste der gespeicherten Messungen.
- 2. Mit den Pfeiltasten ▲, ▼ wählen Sie die gespeicherte Messung, die Sie aufrufen möchten, und mit den Pfeiltasten ◀ , ▶ wählen Sie "**Rec**". Bestätigen Sie mit ENTER. Die folgende Bildschirmseite erscheint im Display:
- 7. Für den RPE-Test sind die Werte der folgenden Parameter vorhanden:
 - Eingestellter Grenzwert f
 ür den Durchgangstest
 - Wert des Kalibrationswiderstands der Testleitungen
 - messenden > Der Widerstandswert des zu Gegenstands
 - Der tatsächliche Wert des verwendeten Teststroms
 - Messergebnis
- 3. Mit den Pfeiltasten ▲, ▼ wählen Sie die gespeicherte MEM 15/10 18:04 Messung, die sie löschen möchten, und mit den N. Pfeiltasten ◀, ▶ wählen Sie "CANC". Bestätigen Sie mit 002 ENTER. Die folgende Bildschirmseite erscheint im 003 Display:
- 3. Drücken Sie die Taste ENTER zur Bestätigung und d Taste ESC um ohne Bestätigung ins Hauptmei zurückzugelangen. Das Gerät löscht immer die letz abgespeicherte Messung

MEM	15/10 – 18:	:04	
Ν.	Datu	m	Туре
001	15/05	/23	RPE
002	15/05	/23	MΩ
003	15/05	/23	IVCK
004	12/04	/23	RPE
005	12/04	/23	IVCK
Tot: 5	i	Frei:	994
▲			
•	▼	Letze	
Rec	Seite	CANC	

RPE	RPE 15/10 – 18:04				
R	(0.02	Ω		
lte	st 2	212	mΑ		
OK					
STD	2.00Ω		0.06 Ω		
MODE	Lim.		> ¢<		



lie	MEM	15/10 – 18:04	
nü			
te			
	L	ETZTE LÖSCHEN?	
		ENTER / ESC	

8. VERBINDUNG DES GERÄTS MIT DEM PC

Die Verbindung zwischen PC und Gerät wird durch die serielle optisch isolierte Schnittstelle (siehe Abb. 3) und das optische/USB C2006 Schnittstellenkabel oder durch WiFi Verbindung hergestellt. Wählen Sie den Verbindungstyp mit der Software (befolgen Sie die Online Hilfe der Software).

WARNUNG

- Bevor die Datenübertragung zum PC durch das optische/USB Kabel stattfinden kann, muss am PC die Software installiert werden.
- Außerdem müssen am PC die zu benutzende USB-Schnittstelle und die richtige Baudrate (Datenübertragungsgeschwindigkeit) mit 57600 Bits/s eingestellt werden. Um diese Parameter einzustellen, starten Sie die mitgelieferte Software. Einzelheiten hierzu erfahren Sie in der Online-Hilfe dieser Software.
- Die zu benutzende Schnittstelle darf nicht schon durch anderes Zubehör oder Anwendungen, wie beispielsweise Maus oder Modem belegt sein. Schließen Sie alle laufenden Prozesse im Windows Task-Manager.
 - Optische Schnittstellen emittieren Infrarot LED Strahlen. Blicken Sie nicht in den IR-Strahl. Nach IEC/EN60825-1 gelten für diese Strahlen die Klasse 1M LED-Sicherheitsvorschriften.

Zur Übertragung der gespeicherten Messdaten auf einen PC, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das Gerät mit der **ON/OFF** Taste ein.
- 2. Schließen Sie den PC über das mitgelieferte optische/USB Kabel C2006 an.
- 3. Drücken Sie **ESC/MENU**, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- 4. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie "**PC**" für die Datenübertragung aus, und bestätigen Sie mit **SAVE/ENTER**.

MENU		15/10 – 18:04	
SET	:	Einstellungen	
MEM	:	Speicher	
PC :		Daten übertragen	
		▼	

5. <u>Wenn die WiFi Verbindung benutzt werden muss</u>, aktivieren Sie das interne Modul (siehe § 5.1.3). In diesem Fall erscheint die folgende Anzeige:

PC	15/10 – 18:04	
	PC-Anschluss	
	WiFi ON	

Verwenden Sie die Kontrollen der Software zur Aktivierung der Datenübertragung (Einzelheiten hierzu erfahren Sie in der Online-Hilfe dieser Software).

9. WARTUNG UND PFLEGE

9.1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Gerät, das Sie gekauft haben, ist ein Präzisionsinstrument. Überschreiten Sie niemals die technischen Grenzwerte in dieser Bedienungsanleitung bei der Messung oder bei der Lagerung, um mögliche Beschädigungen oder Gefahren zu vermeiden.

Verwenden Sie dieses Messgerät nicht unter ungünstigen Bedingungen wie hoher Temperatur oder Feuchtigkeit. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus.

Schalten Sie immer das Gerät nach Gebrauch wieder aus. Falls das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt werden wird, entfernen Sie die Batterien, um Flüssigkeitslecks zu vermeiden, die die innere Schaltkreise des Geräts beschädigen könnten.

9.2. BATTERIWEWECHSEL

Die Gerätebatterien müssen gegen frische Batterien ausgetauscht werden, sobald das Symbol "—" auf dem Display erscheint, oder wenn während einer Messung "Batterie leer" angezeigt wird.



WARNUNG

Nur Fachleute oder ausgebildete Techniker sollten diese Arbeit durchführen. Entfernen Sie alle Kabel aus den Eingangs-Anschlüssen, bevor Sie diese Tätigkeit durchführen.

- 1. Drücken und halten Sie die ON/OFF Taste, um das Gerät auszuschalten.
- 2. Ziehen Sie die Anschlusskabel aus den Eingangsbuchsen.
- 3. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung mit Hilfe von einem Schraubendreher.
- 4. Entnehmen Sie alle Batterien aus dem Batteriefach, ersetzen Sie sie sämtlich durch frische Batterien gleicher Größe (siehe § 10.2) und beachten Sie die richtige Polarität.
- 5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und befestigen Sie ihn mit der beiseitegelegten Schraube.
- 6. Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien umweltgerecht. Verwenden Sie dabei die geeigneten Behälter zur Entsorgung.

9.3. REINIGUNG DES GERÄTS

Zum Reinigen des Geräts kann ein weiches trockenes Tuch verwendet werden. Benutzen Sie keine feuchten Tücher, Lösungsmittel oder Wasser, usw.

9.4. LEBENSENDE



WARNUNG: Das Symbol auf dem Gerät zeigt, dass das Gerät und seine Zubehörteile und die internen Batterien getrennt gesammelt und korrekt entsorgt werden müssen.

10. TECHNISCHE DATEN

Die Genauigkeit ist angegeben als ±[%Ablesung + (Anz.Ziffer*Auflösung)] bei 23°C±5°C, <80%RH

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

DMM – DC-Spannung

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit
3 ÷ 1500	1	±(1.0%Abl. + 2Ziff.)

DMM – AC TRMS Spannung

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit
3 ÷ 1000	1	±(1.0%Abl. + 3Ziff.)

Frequenzbereich: 42.5Hz ÷ 69Hz ; Spannung auf Null gestellt für gemessenen Wert <3V

$M\Omega$ - Isolationswiderstand R(+), R(-), Rp – Betriebsmodus DUAL

Testspannung [V]	Bereich [M Ω]	Auflösung [M Ω]	Genauigkeit (*)
	0.1 ÷ 0.99	0.01	
250, 500, 1000, 1500	1.0 ÷ 19.9	0.1	±(5.0%Abl. + 5Ziff.)
	20 ÷ 100	1	

(*) Erklärte Genauigkeit für VPN≥240V, RStörung≥10Ω;. Genauigkeit von Rp und R(+) nicht erklärt wenn R(+)≥0.2MΩ und R(-) <0.2M Ω ->, Genauigkeit von Rp und R(-) nicht erklärt wenn R(+) < 0.2M Ω und R(-) ≥ 0.2M Ω

<1.25 x Nenn-Testspannung

Leerlaufspannung Kurzschlussstrom Nennmessstrom

Nennmessstrom

<15mA (Spitze) für jede Testspannung >1mA su R = $1k\Omega x$ Vnom (mit VPN, VPE, VNE= 0)

Isolationswiderstand (M Ω) – Betriebsmodus TIMER

Testspannung [V]	Bereich [M Ω]	Auflösung [M Ω]	Genauigkeit
250 500 1000 1500	0.01 ÷ 9.99	0.01	
250, 500, 1000, 1500	10.0 ÷ 99.9	0.1	±(5.0%ADI. + 5∠III.)
Leerlaufspannung <1.25 x N	lenn-Testspannung		
Kurzschlussstrom <15mA (S	Spitze) für jede Testspannu	ina	

<15mA (Spitze) für jede Testspannung

>1mA bei R = $1k\Omega x$ Vnom (mit VPN, VPE, VNE= 0)

Einstellbarer Timer: 3s ÷ 999s

Durchgang der Schutzleiter (RPE)

Bereich [Ω]	Auflösung [Ω]	Genauigkeit
0.00 ÷ 9.99	0.01	
10.0 ÷ 99.9	0.1	±(2.0%Abl. + 2Ziff.)
100 ÷ 1999	1	

Teststrom: >200mA DC bis 5Ω (Kabel eingeschlossen), Auflösung 1mA, Genauigkeit ±(5.0%Ablesung + 5Zeichen) Leerlaufspannung $4 < V_0 < 10V$

GFL– Ground Fault Locator

Testspannung [V]	Bereich [MΩ]	Auflösung [MΩ]	Genauigkeit Rp(*)	Genauigkeit Position	
	0.1 ÷ 0.99	0.01		± 1 Modul	
250, 500, 1000,	1.0 ÷ 19.9	0.1	±(5.0%Abl. + 5Ziff.)		
1300	20 ÷ 100	1			

(*) Erklärte Genauigkeit für VPN≥240V, RStörung≥10Ω;. Genauigkeit von Rp und R(+) nicht erklärt wenn R(+)≥0.2MΩ und R(-) <0.2M Ω →, Genauigkeit von Rp und R(-) nicht erklärt wenn R(+) < 0.2M Ω und R(-) ≥ 0.2M Ω

<1.25 x Nenntestspannung Leerlaufspannung Kurzschlussstrom

<15mA (Spitze) für jede Testspannung >1mA bei R = $1k\Omega x$ Vnom (mit VPN, VPE, VNE= 0)

Nennmessstrom

 $0.05M\Omega$, $0.1M\Omega$, $0.23M\Omega$, Anzahl an einstellbaren Modulen: 4 ÷ 35 Einstellbarer Messgrenzwert:

Die GFL Funktion liefert korrekte Ergebnisse bei den folgenden Bedingungen:

> Test durchgeführt mit Vtest ≥ Vnom an einem einzelnen String, vom Inverter, eventuellen Überspannungsableitern und Erdungen abgetrennt.

Test durchgeführt vor eventuellen Blockdioden

Einzelne Störung von niedriger Isolation an einer beliebigen Position in dem String

Isolationswiderstand der einzelnen Störung <0.23MΩ

Umgebungsbedingungen ähnlich denen, bei denen die Störung gemeldet wurde \geq

10.1. TECHNISCHE DATEN DER FUNKTION IVCK

Die Genauigkeit ist angegeben als ±[%Ablesung + (Anz.Ziffer*Auflösung)] bei 23°C±5°C, <80%RH

DC-Spannung unter OPC-Bedingungen

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit		
3.0 ÷ 1500.0	0.1	±(1.0%Abl. + 2Ziff.)		
Minimale V/DN Shannung zum Statten des Tester/EV/				

Minimale VPN Spannung zum Starten des Tests:15V

DC-Strom unter OPC-Beaingu	ingen					
Bereich [A]	Auflösung [A]	Genauigkeit				
0.10 ÷ 40.00	0.01	±(1.0%Abl. + 2Ziff.)				
DC-Spannung unter STC-Bedingungen						

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit			
3.0 ÷ 1500.0	0.1	±(4.0%Abl. + 2Ziff.)			
DC Strem unter STC Redingungen					

DC-Strom unter STC-Bedingungen		
Bereich [A]	Auflösung [A]	Genauigkeit
0.10 ÷ 40.00	0.01	±(4.0%Abl. + 2Ziff.)

10.2. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

<u>Bezugsnormen</u>

Sicherheit des Geräts:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030 IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61010-2-034
EMC:	IEC/EN61326-1, IEC/EN61326-2-2
Sicherheitsstandard Messzubehör:	IEC/EN61010-031
Messungen:	IEC/EN62446-1/VDE 0126-23(IVCK)
	IEC/EN61557-1
	IEC/EN61557-2 (MΩ), IEC/EN61557-4 (RPE)
Isolation:	Doppelte Isolation
Verschmutzungsgrad:	2
Messkategorie:	CAT III 1000VAC, CAT III 1500VDC zur Erde,
	Max 1000VAC, 1500VDC zwischen den Eingängen
Radio	
Einhaltung von Richtlinien:	ETSI EN300328, ETSIEN301489-1,
	ETSIEN301489-17
Display, Speicner und PC-Schnitts	
Displays:	LCD, 240x240pxI, mit Hintergrundbeleuchtung
Speicherbare Daten.	max 64 angigherbarg Madula
DC Sobnittatelle:	antioch/USP und WiEi
Schnittstolle mit SOLADO2:	Plustooth Varbindung (max Abstand 100m)
	Bidelootin verbindung (max Abstand 100m)
Stromversorgung	
Batterietyp:	6x1.5V alkalisch Typ AA LR06 oder
	6x1.2V Akku, NiMH Batterien Typ AA LR06
Niedrigen Batterieladezustand:	Symbol "L" im Display
Batterieautonomie (@Temp = 20°C):	RPE: >500 Tests (RPE ≥ 0.1Ω)
	GFL, MΩ: >500 Tests (Riso≥1kΩxVTest)
	IVCK: >500 Tests (no SOLAR03)
Auto Power OFF:	Nach 5 Minuten Nichtgebrauch
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen (L x B x H)	235 x 165 x 75mm
Gewicht (inklusive Batterie):	1,2kg
Mechanischer Schutz:	IP40

-M`HT°

10.3. KLIMABEDINGUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Bezugstemperatur: Betriebstemperatur: Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: Lagerungstemperatur: Lager-Luftfeuchtigkeit: Maximale Betriebshöhe: 23°C ± 5°C -10°C ÷ 50°C <80%RH (ohne Kondenswasser) -10°C ÷ 60°C <80%RH (ohne Kondenswasser) 2000m

Dieses Gerät entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2014/35/EU (LVD), Richtlinie 2014/30/EU (EMC) und der Richtlinie RED 2014/53/EU

Dieses Produkt ist konform im Sinne der Europäischen Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

10.4. ZUBEHÖR

Siehe die beiliegende Liste der Zubehörteile.



WARNUNG Nur das mitgelieferte Zubehör garantiert Übereinstimmung mit dem Sicherheitsstandard. Sie müssen in einem guten Zustand sein und, falls nötig, durch dasselbe Modell ersetzt werden.

11. ANHANG – THEORETISCHE INFORMATIONEN

11.1. MESSUNG DES POLARISATIONSINDEX (PI)

Der Zweck von diesem Diagnosetest ist die Bewertung des Einflusses von den Effekten der Polarisation. Bei der Verwendung einer hohen Spannung auf einer Isolation, richten sich die elektrischen Dipole in der Isolation in derselben Richtung des verwendeten elektrischen Felds aus. Dieses Phänomen heißt <u>Polarisation</u>. Durch die polarisierten Moleküle wird ein Polarisationsstrom (Absorptionsstrom) erzeugt, der den Gesamtwert des Isolationswiderstands vermindert.

Der Parameter **PI** ist das Verhältnis zwischen dem Wert vom Isolationswiderstand gemessen nach 1 Minute und nach 10 Minuten. Die Testspannung wird für die ganze Dauer des Tests behalten und am Ende liefert das Gerät den Wert vom Verhältnis:

 $PI = \frac{R (10 min)}{R (1 min)}$

Einige Bezugswerte:

PI Wert	Zustand der Isolation
<1.0	Nicht akzeptabel
von 1.0 bis 2.0	Gefährlich
von 2.0 bis 4.0	Gut
>4.0	Ausgezeichnet

11.2. DIELEKTRISCHES ABSORPTIONSVERHÄLTNIS (DAR)

Der Parameter **DAR** ist das Verhältnis zwischen dem Wert vom Isolationswiderstand gemessen nach 30sec und nach 1 Minute. Die Testspannung wird für die ganze Dauer des Tests behalten und am Ende liefert das Gerät den Wert vom Verhältnis:

$$DAR = \frac{R (1 \min)}{R (30s)}$$

Einige Bezugswerte:

DAR Wert	Zustand der Isolation
< 1.0	Nicht akzeptabel
von 1.0 bis 1.25	Gefährlich
von 1.25 bis 1.6	Gut
> 1.6	Ausgezeichnet

12. SERVICE

12.1. GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Gerät gewähren wir Garantie auf Material- oder Produktionsfehler, entsprechend unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Während der Garantiefrist behält sich der Hersteller das Recht vor, das Produkt wahlweise zu reparieren oder zu ersetzen. Falls Sie das Gerät aus irgendeinem Grund für Reparatur oder Austausch einschicken müssen, setzen Sie sich bitte zuerst mit dem lokalen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Transportkosten werden vom Kunden getragen. Vergessen Sie nicht, einen Bericht über die Gründe für das Einschicken beizulegen (erkannte Mängel). Verwenden Sie nur die Originalverpackung. Alle Schäden beim Versand, die auf Nichtverwendung der Originalverpackung zurückzuführen sind, hat auf jeden Fall der Kunde zu tragen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personenoder Sachschäden.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Reparatur und/oder Ersatz von Zubehör und Batterie (nicht durch die Garantie gedeckt)
- Reparaturen, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder durch unsachgemäße Kombination mit inkompatiblen Zubehörteilen oder Geräten erforderlich werden.
- Reparaturen, die aufgrund von Beschädigungen durch ungeeignete Transportverpackung erforderlich werden.
- Reparaturen, die aufgrund von vorhergegangenen Reparaturversuchen durch ungeschulte oder nicht autorisierte Personen erforderlich werden.
- Geräte, die modifiziert wurden, ohne dass das ausdrückliche Einverständnis des Herstellers dafür vorlag.
- Gebrauch, der den Eigenschaften des Geräts und den Bedienungsanleitungen nicht entspricht.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne das Einverständnis des Herstellers in keiner Form reproduziert werden.

Unsere Produkte sind patentiert und unsere Warenzeichen eingetragen. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen und Preise aufgrund eventuell notwendiger technischer Verbesserungen oder Entwicklungen zu ändern.

12.2. SERVICE

Für den Fall, dass das Gerät nicht korrekt funktioniert, stellen Sie vor der Kontaktaufnahme mit Ihrem Händler sicher, dass die Batterien und die Kabel korrekt eingesetzt sind und funktionieren, und sie ersetzen, wenn nötig. Stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebsabläufe der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Vorgehensweise entsprechen. Falls Sie das Gerät aus irgendeinem Grund für Reparatur oder Austausch einschicken müssen, setzen Sie sich bitte zuerst mit dem lokalen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Transportkosten werden vom Kunden getragen. Vergessen Sie nicht, einen Bericht über die Gründe für das Einschicken beizulegen (erkannte Mängel). Verwenden Sie nur die Originalverpackung. Alle Schäden beim Versand, die auf Nichtverwendung der Originalverpackung zurückzuführen sind, hat auf jeden Fall der Kunde zu tragen.



Am Waldfriedhof 1b 41352 Korschenbroich Tel: +49-02161 564 581 Fax: +49-02161 564 583 Email: info@ht-instruments.de http://www.ht-instruments.de

Autorisierter Distributor



TVW Meßtechnik GmbH Semmelweg 31 32257 Bünde Fon: 05223 / 9277 - 0 Fax: 05223 / 9277 - 40 info@tvwbuende.de www.tvwbuende.de

