



Zubehör für Spannungsprüfer und Phasenvergleichler

Universal-Kunststoffkoffer

für	Maße [mm]			Artikel-Nr.
	a	b	c	
FL-I, BL-I, BL-A, BS-I, BS-A, PG II	1.030	240	100	52-0102-001
BL-M	1.030	240	100	52-0102-005

Verlängerungsstange

Zur Verlängerung der Handhabe von Spannungsprüfern und Spannungsmessgerät BL-M.

für	Länge [mm]	Artikel-Nr.
FL-I, BL-I, BL-A, BS-I, BS-A	250	52-0108-016
FL-I, BL-I, BL-A, BS-I, BS-A, BL-M	500	52-0108-013
FL-I, BL-I, BL-A, BS-I, BS-A	1.000	52-0108-014

Prüfspitze

Die Spitze ermöglicht ein besseres Durchdringen von Oxid- bzw. Farbschichten.

für	Artikel-Nr.
FL-I, BL-I, BL-A, BS-I, BS-A, BL-M, PG II	52-0306-002

Weitere Prüfspitzen für Sonderanlagen auf Anfrage.

Fanggabel

Mit der Fanggabel wird ein besseres Abtasten und Halten des Spannungsprüfers bzw. Spannungsmessgerätes ermöglicht.

für	Artikel-Nr.
Freileitungen	52-0307-001
Schaltanlagen und Freileitungen	52-0307-003



Universal-Kunststoffkoffer



Verlängerungsstange



Prüfspitze



Fanggabel

DISTRIBUTOR KONTAKT